

4G 兒童智慧手錶 使用手冊



掃描二維碼下載 APP 和 說明書
或打開官網 <https://goo.gl/orzLuM>.

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 **Nano Sim 卡**，支援 2G/3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

二.手錶介紹



- 1.攝像頭：可利用手錶端[相機]拍照/錄影。
- 2.開機鍵/SOS 鍵：按住電源鍵 3 秒鐘以上開機。螢幕解鎖後，長按則 SOS 一鍵撥打求救電話。
- 3.麥克風孔：麥克風聲音接收孔。
- 4.喇叭孔：手錶聲音輸出孔。
- 5.手電筒：打開手錶內設定的[手電筒]APP，即可有手電筒照明功能。
- 6.返回鍵：按觸控螢幕的 O 鍵，則返回上一頁面。
- 7.Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim 卡** 插入(缺角朝裡面，晶片正面朝上)，手錶請先關機後再插入 Nano Sim 卡，再按開機鍵。

二.介面選單

- 1.鎖屏主介面：顯示電信運營商、網路信號、GSM 信號、電池電量、愛心獎勵、時間、星期、日期、**計步步數**。
解鎖操作：由下往上滑動解鎖。



2. 選單操作：由右往左滑動，可選擇手錶內各種 APP 圖示功能。



3. 通訊錄：點擊進去可看到手機端 App 裡-[設定]->[電話本]設定的電話號碼，可點擊撥號。

4. 微聊：按[按住講話]按鈕錄音後，放開則發送語音給手機端 APP 進行微聊。(可傳語音、照相)

撥號：用來撥打電話，內有數字盤。

6. 碰碰交友：點擊進入界面，2 支手錶甩動(有震動提示)即可配對。配對成功後，圖片會點亮。

該型號的手錶最多可交四個好友。

點擊好友頭像，可與好友進行微聊，可發送語音和圖片給好友。長按好友發送的消息可進行刪除。



7. 視頻通訊：點此圖示選擇要撥打的聯絡人與手機進行視訊通話。

8.相機：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊左下方圖示可查看拍攝後的照片，也可以進行刪除該照片的動作。

9.圖庫：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。照片可進行刪除動作。

10.早教：

①課程表：觀看課程表，課程表需手機去設定。

②瘋狂數學：點擊 **Begin** 開始數學遊戲。



11.設定：

①音量設定：媒體音量、鬧鐘音量、鈴聲音量。

②亮度設定：點圖示手電筒燈即亮，反之關閉。

③手電筒：點擊手電筒圖示，手錶右側 LED 燈光照明開啟，再次點擊則燈光照明關閉。

④休眠：可設定 15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘，手錶休眠狀態的時間設定。

⑤重啟：按[確定]可讓手錶直接重新開機。

⑥關機：按[確定]可讓手錶直接關機。

⑦設備信息：軟體更新、設備相關型號、版本號、該手錶 IMEI 號碼。

⑧桌面風格：單宮格、四宮格。

⑨清理工具：清理後台任務、清理緩存、檔案管理器。

⑩更多：Wifi、藍牙、行動網路、日期與時間設定、語言。

12.計步：配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[左水滴]->[健康]裡。

13.二維碼：有掃碼下載和註冊碼。

掃碼下載是手機掃描該二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。註冊碼是手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。**注：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣**

三.註冊方法和使用操作

1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。

也可蘋果手機系統在 APP Store 或安卓手機系統在 PLAY 商店搜索“**SeTracker2**”下載並安裝。




注：若 SeTracker2 界面感覺不適用，也可使用 SeTracker，兩者皆可選其一使用。

本說明書針對 SeTracker2 的 APP 製作使用說明。

2.先點選 Area，將 Europe and Africa 改為中國香港、台灣。

再點選 Language，將 English 改為繁體中文。



3.此時界面變更為繁體中文，點擊右上角[註冊]

安全守護2

忘記密碼? 註冊

登錄

自動登錄

地區： 中國香港、台灣

語言： 繁體中文



The illustration shows a young girl with short brown hair, wearing a blue dress and boots, holding a large yellow star. The background is a dark blue gradient with several smaller yellow stars and sparkles scattered around.

4.輸入要註冊的郵箱、驗證碼、密碼，選擇[繁體中文]、[中國香港、台灣]，再點擊[註冊]。



A screenshot of a registration form. At the top is a green bar with a left arrow and the text "註冊". Below are four input fields: "請輸入郵箱" (Please enter email), "請輸入驗證碼" (Please enter verification code) with "Y55LEK" and a refresh icon, "6-12數字或字母(密碼)" (6-12 numbers or letters (password)) with an eye icon, and "語言: 繁體中文" (Language: Traditional Chinese) and "地區: 中國香港、台灣" (Region: Hong Kong, Taiwan). At the bottom is a grey "註冊" button.

登錄 APP 後，輸入**[掃描註冊碼]**是掃描手錶後殼**正方形二維碼圖**、暱稱、手錶親屬關係，點擊**[確定]**。



A screenshot of the "增加裝置" (Add device) screen. It features a blue smartwatch icon at the top. Below is a field for "請輸入註冊碼請掃描註冊碼" (Please enter registration code or scan registration code) with a QR code icon. Underneath are sections for "基本信息" (Basic information) with a "暱稱" (Nickname) field and a "我是 爸爸" (I am Dad) field with a right arrow.



5. 下圖[對講]、[安全區域]、[定位]、[軌跡]功能圖示解說：



(1)對講(微聊)：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。

手機端 APP 發送語音：點擊長按“開始錄音”啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，長按“按住講話”進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1. 手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2. 手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

(2)安全區域：可設定安全圍欄，再不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

(3)設定/裝置設定(齒輪圖示)：



①SOS 號碼：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

②語音監控：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。

(目前此功能升級維護中，暫時無法使用)

③夜間省電模式：可設定[夜間省電模式]，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。

④工作模式：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式。

⑤上課模式：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾(僅 IOS 系統)

⑥訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑦家庭成員：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑧電話本：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話

⑨時區選擇(時區)：可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

⑩語言選擇(語言)：可設定手錶端語言。

⑪開關設置：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

12 定時開關機：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。


⑬ 基站開關(LBS)：設定 LBS 基站定位開關。

⑭ 找裝置(尋找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。


⑮ 遠程關機：透過 APP 遠程功能把手錶關機。


⑯ 遠程重啟：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。


⑰ 重置設備(恢復默認設置)：將手錶端恢復原廠設定值。

(4) 定位 ：實時查看手錶的位置。

地圖界面可顯示手錶和 APP 手機的位置，點擊“定位”手錶開始實時定位 3 分鐘，上傳間隔為 10 秒，3 分鐘後恢復到默認的工作模式。在地圖界面可實時知道手錶的定位方式。當定位圖示為紅色為 GPS 定位，藍色是基站定位，綠色為 wifi 定位即網路定位。

(5) 行走軌跡(軌跡) ：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。該界面的基站開關是指查詢軌跡時顯示基站位置點的開關，關閉則軌跡不顯示基站定位點，開啟則顯示基站定位點。

(6) 切換 ：如果帳號下面管理了幾個手錶，可點擊圖示進行自由切換控制，切換後即可變成目前設定，進行控制。

(7)裝置 ：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

(8)左上角水滴為功能列表。右上角水滴為個人設定。



左水滴(功能列表)：



- ①課程表：可設定本周週一至周五的課程和上課時間。APP 界面點擊對應框進行編輯儲存。
- ②遠程拍照：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。點擊照片即可放大，可進行 90 度旋轉和查看拍照時間。
- ③健康：可查看走路、運動量、運動旅程、睡眠翻滾、心率，並查看一周的歷史記錄。
進入健康後，點擊[走路]，可設定時間段、步距、體重、計步開關(手錶端計步功能需開啟)。



進入健康後，點擊[心率]，再點擊[遠程測量]，可透過 APP 遠程手錶測量心率。

④視頻聊天(視頻通話)：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

(注意：目前現階段功能開發優化中，當手機端先掛斷視頻通話，而手錶端需手動掛斷，反之，手錶端打給手機也是如此，後者需手動掛斷。)

⑤免打擾時段：可設定該三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。(僅安卓系統)

- ⑥鬧鈴(裝置鬧鈴)：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。
- ⑦資訊中心：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。
- ⑧好寶寶獎勵：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數。
- ⑨去除廣告服務(去除廣告)：購買去除廣告服務

右水滴(個人設定)：



- ①個人資料：顯示查看註冊帳號數據。
- ②裝置列表：**點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置。** 點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ③修改密碼：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ④退出登錄：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

四.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 2g、3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

五、充電操作

將充電器 2 點連接夾至手錶的第一個和第四個接點，即可進行 USB 充電。(如下圖)



P.17

六.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝右插入並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[右水滴]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。

- 4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。
- 5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。
- 7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。
- 8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。
- 9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。
- 10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->重置設備(恢復默認設置)，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端->設定->關機，即可。

Q7：如何將手錶直接重啟？

A7：手錶端->設定->重啟，即可。

Q8：為何手錶無法計步？

A8：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[左水滴]->[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能。

Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A9：手錶端->設定->音量設定->鬧鐘音量->調靜音，即可。

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q11：如何將手錶開啟手電筒功能？

A11：手錶端->設定->點擊[手動筒]開啟，即可。

Q12：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A12：請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A13：請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q14：如何設定手錶監聽號碼？

A14：請在手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q15：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A15：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q16：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A16：請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q17：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A17：請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->是否開啟[夜間省電模式]免打擾，請關閉。

Q18：手錶 APP 端為何定位不準確？

A18：請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[基站開關(LBS)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q19：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A19：

- 1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。
- 2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q20：為何手錶充電時會發燙？

A20：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免手錶過熱損壞。

Q21：為何 SOS 號碼無法刪除、定位上的地址右邊電話圖示的撥打電話號碼無法刪除？

A21：可以將電話號碼改成 00，即可。

Q22：為何手錶端關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？

A22：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。無法強制關閉此功能。

Q23：為何 APP 定位一直不更新？

Q23：

1.請檢查手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[工作模式]->[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。

2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

Q24：為何手錶撥號提示無法連接？

A24：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

Q27：為何無法開機、無法充電？

A27：

1.換一條專用 USB 充電線，看看是不是線材壞了

2.如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上專用 USB 充電線充電即可。

七.硬體規格：

錶帶材質：舒適環保矽膠錶帶。

螢幕類型尺寸：1.4 吋電容式觸控屏。

螢幕顯示分辨率：240x240。

記憶體：ROM 4G+RAM 512M。

電池容量：680MAH 聚合物鋰電池。

拍照：200 萬 1200x1600，JPG

錄影：30 萬，640x480，3GP

充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)。

待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)。

語言：多國語言(含繁體中文)。

充電方式：二點夾式專用 USB 充電線。

藍牙：不支援

震動馬達：不支援。

傳感器：計步 G-sensor 支援。

App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統。

輻射：低於手機，國際標準，對人體無影響。

適用年齡：3-12 周歲。

定位方式：GPS、LBS 基站、WIFI 定位。

防水等級：IP67。

支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大

電信 4G 電話 Nano Sim 卡。

功能介紹：拍照&錄影、雙向通話、多重定位、電子圍欄、一鍵 SOS 撥號、課程表、雙向語音微聊、多人交友、多組鬧鐘、遠程監聽、計步、遠程拍照、定位軌跡、上課免打擾、尋找裝置、遠程關機、好寶寶獎勵、手電筒、視頻通話等。