

H88-Shot 1080P 迷你小相機 簡易說明書



蘋果 APP: **Sports DV**, 繁體, 請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://apps.apple.com/tw/app/sports-dv/id1232416230>



安卓 APP: **Sports DV**, 英文,, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joyhonest.sports_dv&hl=zh_TW

充電指示燈:

充電時:紅燈常亮

充滿電:紅燈熄滅

按鍵操作:

按鍵:長按開機(藍燈常亮), 短按 1 下開始錄影(藍燈閃爍), **短按 2 下開啟 WIFI 熱點(藍白燈閃爍)**

手機 APP 連接使用方法:

1. 機器長按按鍵開機(藍燈常亮), 短按 2 下開啟 WIFI 熱點(藍白燈閃爍)
2. 手機下載該 APP 並安裝
3. 手機打開 WIFI 功能, 連接 CAMH88-f3c4 名稱, 密碼 12345678, 連接上(藍白燈常亮)
4. 打開 APP, 按[開始](Play), 即可連接裝置
5. 按[視頻圖示]、[拍照圖示]按鈕, 檔案可選存[手機圖示]或[TF 卡圖示], 即可操作

蘋果:

錄影:1088x624, 20FPS, MP4。

拍照:1088x624, JPG。

安卓:

錄影:1920x1080, 25FPS, MP4。(手機內:DCIM\Sports-DV 資料夾內)

拍照:1920x1080, PNG。(手機內:DCIM\Sports-DV 資料夾內)

TF:

錄影:1920x1080, 30FPS, MP4。(TF 卡內:\VIDEO\MOVI0000.mp4)

拍照:4032x3024, JPG。(TF 卡內:\PHOTO\PICT0000.jpg)



手機 APP 的右下角[齒輪圖示]設置:

視頻聲音/Video Sound:開/關

時間水印/Time watermark:開/關

循環錄像/Loop recording:1/3/5/10 分鐘

格式化 SD 卡/Format SD Card

恢復出廠設置/Reset

固件版本 Firmware Version

軟件版本/APP Version

說明書/instructions



可連接電腦，當網路攝影機，電腦拍照 1280x720、錄影 720，30fps
可連接電腦，讀取到 TF 卡內容

規格:

影片分辨率:1920*1080

影片碼流:H.264

影片格式:MP4

照片分辨率:4032*3024

照片格式:JPG

記憶卡類型:TF 卡

記憶卡最大支援:256GB

USB 介面:Type-C

充電:5V, 2A

有震動

有循環錄影

影片/照片上有時間戳記，無需設定