

MG3 插 4G 電話卡上網 2K 高畫質攝影機 簡易說明書



燈號指示:

- 藍燈慢閃: 4G 網路異常
- 藍燈長亮: 配網完成
- 藍燈快閃: 網路斷開
- 藍綠燈閃爍: 長按復位鍵重置
- 黃燈常亮: 正在充電
- 黃燈熄滅: 電量充滿

手機 APP 下載:

蘋果 APP: **O-KAM Pro**, 繁體

下載網址:

<https://apps.apple.com/tw/app/o-kam-pro/id1602054864>

安卓 APP: **O-KAM Pro**, 繁體

下載網址:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okampro.oksmart&hl=zh_TW



NanoSIM 卡插槽

TF 卡插槽

Type-C 孔

R 鍵: 復位鍵

電源開關: 往右撥動是開機。往左撥動是關機。

4G/DV 開關: 往左是 4G 用 (必須插上 SIM 卡使用)。往右撥動是 DV 用 (直接錄像到 TF 卡用, 可不須插 SIM 卡)。

手機 APP 連接使用方法:

1. 機器插入 4G 的 NanoSIM 卡、TF 卡
2. 電源開關, 往右撥動開機
3. 4G/DV 開關, 往左是 4G 用
4. 長按 R 鍵復位鍵
5. 手機打開 WIFI 連接家中 WIFI、打開藍牙功能
6. 手機下載好並安裝該 APP
7. 手機打開 APP, 按+新增設備, 掃描機器上二微碼貼紙圖片
8. 確認設備進入待連網狀態, 點[聽到了提示音或看到指示燈長亮], 按下一步
9. 連接成功後, 選擇攝像機名稱, 隨意取名, 隨意選[車庫], 按下一步
10. 按開始體驗, 則會顯示[車庫]名稱該設備, 點進去則可查看

設備點擊進入畫面:

超高清/高清/普清/自適應

聲音

收起

全螢幕

位移偵測

對講

警笛

拍照

錄製

遠程關機

夜視模式

繪製偵測區域

人形框定

上下翻轉

自訂排序

蘋果拍照:2960x1665, JPG 檔

蘋果錄影:2304x1296, 15FPS, MP4 檔

安卓拍照:2960x1665, JPG 檔

安卓錄影:2304x1296, 15FPS, MP4 檔

TF 卡錄影:2304x1296, 15FPS, MP4 檔

注意:機器 Type-C 插入電腦後, 無法讀取 TF 卡內容

系統設置:

4G 流量:去繳費, 暫不支持

雲存訂閱:需付費

常規設置:設備名稱、設備音量、隱藏指示燈、影片管理、通話模式、重啟、刪除設備

監控功能:位移偵測、偵測距離、位移偵測頻率、人形判斷、雲端錄影、錄製時長、繪製偵測區域、智能偵測定時

工作模式:省電模式、AOV 模式、持續工作模式、工作模式計畫

TF 錄影設置:錄製畫質(超高清/高清/普清)、錄製聲音、格式化

通知設置:手機通知聲、設備警報聲、客戶端通知、電子郵件通知、在通知中查看包含的影片

健康:供電方式、電池電量、電源資訊、序號、韌體、MAC 地址、MCU

智能服務:雲端儲存商城(需付費)

定時管理:無

分享:二微碼分享、設置權限

幫助中心

規格:

TF 卡最大可支援:256GB

充電孔:Type-C 孔