

YT-D21 兒童打印相機 簡易說明書



頂部：

拍照鍵:短按是拍照/錄影

正面：

電源鍵: **長按是開關機**。短按是待機。

上鍵:短按是上翻查/切換濾鏡。長按是放大倍數，最大 6X

下鍵:短按是下翻查/切換濾鏡。長按是縮小倍數，最小 1X

左鍵: **短按是相冊/打印開關**

右鍵:短按是設置

M 鍵:短按是確認

返回鍵:短按是返回

右側：

R 孔:復位鍵

TF 卡插槽

Type-C 孔



主選單：

1. 拍照

2. 錄影

3. 相冊

4. 音樂:放 MP3 格式音樂(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

5. 遊戲:共 5 個單機小遊戲

6. 設置: **(預設英文，有繁中)**

拍照後打印

打印

打印機屬性

圖片質量:1/3/5/8/12/20/**48M(預設)**

定時拍照

解析度:FHD(預設)、HD

時間標誌

語言:共 22 個語言，含繁中

按鍵聲

屏幕保護

自動關機

格式化

日期/時間

恢復出廠設置

固件版本:95B_DY91_20250508_V1.3

TF 卡：

錄影(預設 FHD，**用最高 FHD**):1920x1080，30FPS，AVI。(在 TF 卡的 VIDEO 資料夾內)

拍照(預設 48M，**用最高 48M**):8064x6144，JPG。(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

Type-C 孔接上電腦，可以讀取 TF 卡內容。可以當網路攝像機。

規格：

熱敏紙尺寸:56mm

螢幕尺寸:約 6 公分=約 2.36 吋

充電:Type-C 孔，DC，5V

TF 卡最大支援:256GB TF 卡