



左側:

+/-鍵:音量增加/減少

電源鍵:長按是開關機, 短按是待機

總電源開關:往上撥動是開、往下撥動是關

TF 卡插槽

正面:

由左往右滑動、右往左滑動:更換桌布

按中鍵觸控鍵:主選單

主選單:

1. 相機:往上滑動焦距放大最大 10X、往下滑動焦距縮小最小 1X。

2. 視頻:往上滑動焦距放大最大 10X、往下滑動焦距縮小最小 1X。

3. 圖庫

4. 播放機

5. 音樂..... TF 卡的 MUSIC 資料夾內 MP3 檔

6. 故事..... TF 卡的 STORY 資料夾內 MP3 故事書

7. 全息投影:**需將內附的銀色透明板, 自行折成立體狀後, 放在螢幕中央, 播放該 3D 影片...**TF 卡的 Holographic 資料夾內 AVI 檔

8. 小寶:寵物遊戲

9. 遊戲:共 13 個小遊戲

10. 鋼琴

11. 繪畫

12. 學習

13. 日曆

14. 錄音..... TF 卡的 RECORDING 資料夾內 WAV 檔

15. 手電筒

16. 計時器

17. 碼錶

18. 鬧鐘:最多 4 個鬧鐘

19. 計算器

20. 壁紙:共 12 個壁紙

21. 設置:解析度(HD、VGA)、拍照質量(3M/5M/8M/10M/12M/20M/30M/48M)、語言(多國語系, 共 21 個語言, **含繁中**)、音量、按鍵聲音、光源頻率、鈴聲、日期/時間、24 小時制、屏幕保護、屏幕亮度、格式化、恢復出廠設置、固件版本

TF 卡:

拍照:

設定-解析度-最高 HD(預設), 前鏡頭 **6000x8000**, JPG。後鏡頭 **6000x8000**, JPG。TF 卡的 PHOTO 資料夾內。

錄影:

設定-拍照質量-預設 8M 改最高 **48M**, 前鏡頭 **720x960**, 30FPS, AVI。後鏡頭 720x960, 30FPS, AVI。TF 卡的 VIDEO 資料夾內。

錄音:

256kbps, WAV。TF 卡的 RECORDING 資料夾內。

機器接 Type-C 連接電腦後, 顯示存儲器後, 按[確認], 可以讀取到 TF 卡內資料。

規格:

螢幕尺寸:7吋 IPS 屏
解析度:240*320
按鍵:實體鍵+觸控鍵
電池:1000mAh, 3.7V 鋰電池
充電規格:5V, 1A 輸入
介面:Type-C USB2.0
音訊格式:MP3
錄影格式:AVI
工作溫度:-5 度 C~40 度 C
支援系統連接:Win7 及以上
TF 卡最大支援:32GB 已實測, FAT32 格式。有贈 32GBTF 卡。

注意: (如下圖)

若內附的贈送 32GB 的 TF 卡遺失, 造成[全息投影]、[小寶]、[遊戲]、[學習]功能無法使用, 請自行再下載該 TF 卡壓縮檔後, 將檔案解壓縮到 TF 內, 再插入機器內, 即可使用。

 Holographic	2025/12/16 下午 07:00	檔案資料夾
 MUSIC	2025/12/16 下午 07:00	檔案資料夾
 PAINT	2025/12/16 下午 07:48	檔案資料夾
 PHOTO	2025/1/12 上午 04:47	檔案資料夾
 RECORDING	2025/1/12 上午 04:47	檔案資料夾
 STORY	2025/1/12 上午 04:47	檔案資料夾
 SYSTEM	2025/12/16 下午 07:00	檔案資料夾
 VIDEO	2025/1/12 上午 04:47	檔案資料夾