

YT-P1 Plus 兒童相機 簡易說明書



此機器為觸控面板。使用前，請先插入 TF 卡至機器內，再到[設置]-[格式化]，將 TF 卡做格式化動作。

+鍵:音量增加

-鍵:音量減少

電源鍵:長按 1 下是開/關機。短按 1 下是待機。

總電源開關:往下是關，往上是開

觸控面板上圓圈(HOME)鍵:主選單

TF 卡插槽

Type-C 插孔:充電/連接電腦用

主選單:

1.相機

2.視頻

3.圖庫

4.播放器

5.遊戲.....進入需輸入密碼，密碼為 000000，共 10 個單機遊戲

6.學習.....共 3 種英文單字學習(英文字母、水果、動物)

7.設置:

解析度:FHD(預設)、HD、VGA、QVGA

拍照質量:3M、5M、8M、10M、12M、20M、30M、40M、48M(預設)

循環錄像:關(關)、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘

語言:預設英文，多國語系(含繁體中文)

音量

按鍵聲音:關、開(預設)

鈴聲:鈴聲 1(預設)、鈴聲 2

日期/時間

24 小時制:關、開(預設)

屏幕保護:關、10 秒、30 秒(預設)、1 分鐘

屏幕亮度

格式化

恢復出廠設置

固件版本

Type-C 孔供電:5V，1A

TF 卡最高支援:256GB

螢幕尺寸:實際測量 2.8 吋 IPS

螢幕解析度:240x320

觸控螢幕