



**頂部:**

復位孔

電源鍵:長按 3 秒是開關機。短按是拍照/錄影。

**側面:**

上鍵:短按是模式切換(拍照/錄影/回放)，再長按回復到拍照模式。長按是揚聲器開關  
下鍵:短按是濾鏡切換。長按是閃光燈開關。

**底部:**

Type-C 孔

TF 卡插槽

**回放模式下，長按下鍵，設置:**

Delete 刪除

Time Watermark 時間水印

date/time 日期/時間

Format 格式化

**格式化步驟:**

1. 插上 TF 卡到機器內
2. 電源鍵長按 3 秒開機
3. 短按上鍵 2 下到回放模式，再長按下鍵到設置內
4. 短按下鍵，選到 Format，再按電源鍵 1 下確認
5. 短按下鍵，選到 Execute，再按電源鍵 1 下確認，即可格式化。

**用機器內部格式化，可以把 64GB(含)以上 TF 卡格式成 FAT32。**

Type-C 孔接上電腦，可以讀取 TF 卡內容。無法當網路攝像機。

**TF 卡:**

錄影:1280x720，30FPS，AVI。(在 TF 卡的 DCIM 資料夾內)

拍照:1280x960，JPG。(在 TF 卡的 DCIM 資料夾內)

**規格:**

螢幕:0.96 吋 IPS 彩屏

Type-C 孔

TF 卡最大支援:包裝盒寫擴展內存 32GB。實際測試可用 256GB TF 卡。