

YT-S150 超迷你高畫質相機 簡易說明書



按鍵說明：

上方電源鍵：**長按是開/關機**。短按是拍照/錄影。

右側上鍵：短按是拍照/錄影/回放模式切換 (**回放模式下再長按則返回拍照模式**)。長按是聲音開/關。

右側下鍵：短按是濾鏡切換。長按是閃光燈開/關

使用方法：

1. 先將機器接上 Type-C 孔充滿電後，再做使用。

2. 將 TF 記憶卡格式化，需格式化成 FAT32 格式。

注意：若 TF 卡為 64GB(含)以上，需用進行 FAT32 格式化，64GB(含)以上不能使用電腦預設方式進行格式化。

3. 將 TF 卡插入機器底部內。

4. 長按上面電源鍵開機。

5. 預設是拍照模式，短按 1 下上面電源鍵則拍照。

6. 短按 1 下右側上鍵可切換錄影模式，再短按 1 下上面電源鍵則開始錄影，再短按 1 下上面電源鍵則停止錄影。

7. 短按 1 下右側上鍵可切換回放模式，可短按 1 下右側上/下鍵查看檔案

8. 再長按 1 下右側上鍵則返回拍照模式。

9. 長按上面電源鍵關機。

TF 卡格式化方法有二種，選其一即可：

一. 利用機器內格式化方式：(TF 卡為 64GB(含)以上，需用進行 FAT32 格式化)。若機器上顯示 00000 必須進行格式化才能用。

1. 將 TF 卡插入機器底部內。

2. 長按上面電源鍵開機。

3. 機器上顯示 00000 數字，表示不是 FAT32 格式，需進行格式化。

4. 短按 2 下右側上鍵到回放模式。

5. 長按右側下鍵，顯示 set up，按 1 下右側下鍵選擇 Format，短按 1 下上面電源鍵確定。

6. 顯示 Confirm if Erase all data (確認清除所有資料)，按 1 下右側下鍵選擇 Confirm (確認)，短按 1 下上面電源鍵確定。

7. 顯示 Please wait (請稍等)，然後又返回 set up，表示完成格式化

8. 長按上面電源鍵關機。

9. 長按上面電源鍵開機，顯示為 99999，則表示成功，可以進行拍照/錄影。

二. 利用電腦軟體格式化方式：(TF 卡為 64GB(含)以上，需用進行 FAT32 格式化)。若機器上顯示 00000 也必須進行格式化才能用。

1. 將 TF 卡插到讀卡器內。

2. 再將讀卡器連接到電腦，此時電腦會出現一個 TF 卡的磁碟機代號。

3. 開啟 FAT32 Format 軟體。

4. [磁碟]選擇讀卡器的磁碟機代號，例如 G:\

5. [配置單位大小]不需要改。

6. [快速格式話]打勾。

7. 按[開始]，即可。

8. TF 卡再插回機器內，顯示為 99999，則表示成功，即可進行拍照/錄影。

注意：使用請小心，請勿選錯磁碟機代號，否則會造成其它磁碟被格式化的風險。



拍照/錄影分辨率：

拍照：1920*1080，JPG

錄影：1920*1080，30FPS，AVI

連接電腦：

1. 將 TF 卡插入機器底部內。

2. 將電腦 Type-C 線連接到機器底下 Type-C 孔

3. 顯示 USB 選項，Storage mode (儲存模式)為電腦讀取到 TF 卡內容、Camera (網路攝像機) 電腦當網路視訊鏡頭使用。

4. 可按右側上/下鍵選擇，再短按 1 下上面電源鍵確定，即可。

規格：

充電孔：Type-C，5V，1A

TF 卡槽：最大支援 256GB TF 卡。**注意：64GB(含)以上 TF 卡需進行格式化動作成 FAT32 格式。**