

# VIDEO 兒童對講機 簡易說明書



## 左側:

+鍵:短按是上翻查/音量增加。

-鍵:短按是下翻查/音量減少。

電源鍵:**往上撥動是開機**。往下撥動是關機。

## 頂部:

M 鍵:短按是確認/拍照鍵/鏡頭切換。長按是返回。

## 右側:

對講鍵:**長按是對講/掛斷視訊通話**。短按是濾鏡切換/接聽視訊通話。

Type-C 孔:只能充電用。

指示燈:藍燈是開機狀態。紅燈是充電中。

## 充電指示燈:

充電中:紅燈常亮

充滿電:燈熄滅

## 主選單: (預設英文, 有簡中, 沒繁中)

### 1 微聊 (需 2 支開機才可用):

視訊通話:短按 M 鍵撥出, 短按 M 鍵接聽, 再短按 M 鍵是鏡頭切換, 再長按對講鍵可以雙向對話。再長按是退出掛斷視訊通話。

語音訊息傳送:長按對講鍵, 可錄製語音訊息傳送, 放開對講鍵後, 即傳送出去。短按對講鍵後, 再短按+/-鍵選擇該語音訊息, 再短按 M 鍵即可播放該語音訊息內容。

表情符號傳送:短按+/-鍵選擇表情符號後, 短按對講鍵, 即傳送出去。

相冊圖片傳送:短按+/-鍵選擇照片後, 短按對講鍵, 即傳送出去。

拍照傳送:短按拍照鍵, 即傳送出去。

2. 相機 (單支開機可用):可拍共 80 張照片。短按 M 鍵是拍照。

3. 相冊 (單支開機可用):短按+/-鍵選取該照片, 再短按 M 鍵可查看該拍照。4. 設置 (單支開機可用):

語言:共 19 個語系, 有簡中, 沒繁中

亮度:1/2/3/4/5

屏保模式:1/3/5/10 分鐘/關

聲音:靜音/低/中/高

恢復出廠設置

版本

**微聊、相冊內容, 需到[設置]-[恢復出廠設置], 才能清除微聊對話內容、相冊照片。**

Type-C 孔連接 PC 後, 無法連接, 螢幕會自動熄屏, 只能充電用。無法讀取照片內容, 無法當網路攝像機。

## 規格:

顯示屏:2.0 吋 IPS

CMOS 像素:30 萬像素

語言:多國語系, 有簡中, 沒繁中

USB 孔:Type-C

操作溫度:-20 度 C~60 度 C

儲存溫度:-30 度 C~70 度 C

電源:5V/1A

電池規格:800mAh 鋰電池