

YT-X1 兒童相機 簡易說明書



充電中/充滿電:紅燈常亮

充滿電:開機後，右上角有電池格數顯示。

不插 TF 卡，直接拍照，可共拍 15 張。但是電腦 PC 無法讀取這 15 張圖片檔案。

不插 TF 卡，直接錄影，顯示[未插卡]無法錄影

主屏幕為觸控螢幕。

1. 左側:

總開關:往上撥動 ON 是開。往下撥動 OFF 是關。

返回鍵:短按是返回

電源鍵:長按是開關機。短按是待機

2. 正面:

HOME 鍵:短按是主選單(可在主選單上觸控左/右滑動)

3. 右側:

上鍵:短按是音量增加

下鍵:短按是音量減少

主選單: (預設英文，有繁體中文)

相機:.....可觸控長按上下滑動[對焦縮放]，但沒顯示 X 倍速

視頻

圖庫:[相機]拍照後放置的圖片檔案.....(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

播放機:[視頻]錄影後放置的影片檔案.....(在 TF 卡的 VIDEO 資料夾內)

音樂:可自行存放 MP3 檔案.....(放在 TF 卡的 MUSIC 資料夾內)

遊戲:共 16 個單機遊戲。(預設密碼:000000)

故事:可自行存放 MP3 檔案.....(放在 TF 卡的 STORY 資料夾內)

錄音:WAV 檔案.....(在 TF 卡的 RECORDING 資料夾內)

學習

鋼琴

編輯器

合成器

繪畫
日曆
計時器
碼錶
鬧鐘
計算器
壁紙

家長控制: (預設密碼:000000)

設置:解析度(FHD、HD(預設)、VGA、QVGA)、拍照質量(3M、5M、8M、10M、12M、20M、30M、40M、48M(預設))、循環錄像、語言(共 20 個語言, 含繁體中文)、音量、按鍵聲音、光源頻率、鈴聲、日期/時間、24 小時制、自動關機、屏幕保護、格式化、恢復出廠設置、固件版本

TF 卡:

拍照, 前攝像頭(預設 48M, 設置已最高):6000x8000, JPG 檔。(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

拍照, 後攝像頭(預設 48M, 設置已最高):6000x8000, JPG 檔。(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

錄影, 前攝像頭(預設 HD, 設置改最高 FHD):1088x1440, 30FPS, AVI 檔。(在 TF 卡的 VIDEO 資料夾內)

錄影, 後攝像頭(預設 HD, 設置改最高 FHD):1088x1440, 30FPS, AVI 檔。(在 TF 卡的 VIDEO 資料夾內)

錄音:256kbps, WAV 檔。(在 TF 卡的 RECORDING 資料夾內)

使用機器內部格式化, 會格式化成 FAT32 格式。

將機器 Type-C 孔連接電腦 PC 後, 顯示[存儲器], 按[確認], 電腦 PC 可連接到 TF 卡內容。無法當網路攝像機。

規格:

輸入電壓:DC5V, 1A

主要材料:ABS 塑膠

TF 卡最大支援:512GB