

4KS8-Shot WIFI 高畫質雙螢幕防水運動攝影機 簡易說明書



按鍵操作:

M 鍵: **長按是開關機**。短按是模式切換(拍照/錄影/慢錄影/回放/設置)

OK 鍵: 短按是開始拍照/錄影/確認

上鍵: 短按是上翻查, **長按是 WIFI 開/關**

下鍵: 短按是下翻查, 長按是待機

錄影設置(錄影圖示):

錄影分辨率: 最高 4K 30FPS, 檔案是 **3840x2160**, 30FPS, MP4

錄像聲音

縮時錄影

循環錄影

慢攝影: 最高 1080P 60FPS, 檔案是 1920x1080, 30FPS, MP4

外置麥

拍照設置(拍照圖示):

像素設置: 最高 20M, 檔案是 **5120x3840**, JPG

定時拍照

自動拍照

運動軌跡拍照

選單設置(選單圖示):

曝光設置

白平衡

WIFI 開關

影像旋轉

車載模式

光源頻率

LED 指示燈

自動熄屏

自動關機

時間水印

設置(齒輪圖示):

語言:共 14 個語言, 含**繁體中文**

日期

格式化

恢復出廠設置

固件版本

退出(叉叉圖示):

按 OK 鍵退出

2. 4G 無線遙控器:

紅色按鍵:拍照

灰色按鍵:錄影



蘋果 APP:**XDV**, 繁體

安卓 APP:**XDV**, 繁體, 可至 **PLAY 商店** 下載 或 掃描**包裝盒上二維碼說明書貼紙**

機器使用 WiFi 連接手機 APP 方法:

1. 機器長按 M 鍵開機
 2. 機器**長按上鍵**打開 WiFi
 3. 手機下載好 **XDV** 該 APP 並安裝
 4. 手機打開 WiFi 功能, 連接機器螢幕上 WiFi 名稱 **Sport-cameras** 和密碼 **1234567890**
 5. 手機打開 APP 後, **蘋果手機**點擊 [**Sport-cameras**] 名稱, **安卓手機**點擊 [**拍攝**] 按鈕
 6. 手機可按錄影、拍照、慢攝影圖示操作 或 使用 2.4G 無線遙控器操作, 即可
- 註:若顯示連接超時, 請再多試試。**

規格:

LCD 螢幕:2.0 吋 1.3IPS 屏

廣角:170 度 A+高分辨率廣角

光源頻率:50Hz/60Hz

充電孔:Type-C

電源:5V1A

電池容量:900mAh

記憶卡:最大支援 **128GB TF 卡**