

## A100-Shot 拇指運動相機 簡易說明書



### 按鍵操作方法(磁鐵標示在左方):

左鍵: **長按 1 下是開/關機**, 短按 1 下是模式切換(錄影/拍照/回放)。(按到[回放]模式返回[錄影]模式是再長按 1 下)  
右鍵: 短按 1 下是暫停&開始錄影/拍照。



錄影: 1920x1080, 30FPS, AVI。5 分鐘一個片段檔案, 約 1GB 檔案大小。

拍照: 3760x2128, JPG。

充電中: 紅燈常亮

充滿電: 燈都熄滅

時間戳記檔案(在 TF 卡根目錄下, 會自動產生該檔案), **可連接電腦後做修改:**

SetTime.txt

2023-01-01 00:00:00 Y

### 規格:

MicroUSB 孔供電, 5V, 1A

MicroUSB 孔**可連接電腦讀取 TF 卡**

TF 卡最大支援: 256GB

尺寸: 內屏 0.96 吋

電池容量: 350mAh

**注意: 沒有循環錄影功能**

**連接電腦後, 可以當網路攝影機**