

F60R-Shot 4K 照相 WIFI 高畫質防水運動攝影機 簡易說明書



機器界面改為繁體中文方法(預設:英文):

Mode 鍵長按開機-短按 3 下到 Setting 界面-Language Setting-繁體中文

按鍵操作:

電源 Mode 鍵: **長按是開關機**。短按是模式切換(拍照/錄影/慢錄影/回放/設置)

OK 鍵:短按是開始拍照/錄影/確認

上鍵:短按是上翻查/WIFI 開關

下鍵:短按是下翻查/麥克風開關

主選單:

分辨率:4K 30FPS(預設)/2.7K 30FPS/1080FHD 30FPS/1080P/720P/VGA

曝光補償

移動偵測

循環攝像

錄音功能

攝像時間標誌

圖片分辨率:16M(預設)/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1M/VGA

圖片質量

拍攝方式

銳度

白平衡

自動關屏

自動關機

語言(含繁體中文)

時間設定

WIFI SSID

WIFI 密碼

刪除

保護

按鍵聲

連拍

格式化

重設系統

車載模式

軟件版本

錄影/拍照規格:

錄影:(於 DCIM 資料夾內)

最高 4K:1920x1080, AVI, 30FPS

拍照:(於 DCIM 資料夾內)

最高 16M:4032x3024, JPG

連接電腦:

機器連接 PC 電腦後,選擇[存儲器]可顯示 TF 卡內容、選擇[PC 攝像]可當電腦攝像機、選擇[視頻模式]則回到一般防水攝像機畫面。



蘋果 APP:GoPlus CamPro, 繁體

安卓 APP:GoPlus CamPro, 繁體, 可至 PLAY 商店下載

機器使用 WiFi 連接手機 APP 方法：

1. 機器長按 Mode 鍵開機
2. 機器短按上鍵打開 WiFi
3. 手機下載好 GoPlus CamPro 該 APP 並安裝
4. 手機打開 WiFi 功能，連接機器螢幕上 WiFi 名稱 ActionCam_XXXXXXXXXX 和密碼 12345678
5. 手機打開 APP 後，點擊[運動 DV]選項，再按[手機圖示]，即可進入裝置畫面
6. 手機可按錄影、拍照圖示操作 或 使用[無線遙控器]操作，即可

規格：

LCD 螢幕:2.0 吋 LTPS 屏

廣角:170 度 A+高分辨率廣角

光源頻率:50Hz/60Hz

充電孔:MicroUSB

電源:5V1A

電池容量:900mAh

記憶卡:最大支援 256GB TF 卡