

1. 4.4 吋 K-S7 彩色螢幕數位降噪錄音筆(無 G 數) 簡易說明書

使用前，請先將 TF 卡插入錄音筆內後，到主選單-設置-格式化。



1. 上:

AUX 孔: 音源輸入

耳機孔: 音源輸出

2. 左:

音量+鍵: 音量增大

音量-鍵: 音量減少

Type-C 鍵: 5V1A 充電，可連接電腦讀取 TF 卡內容

3. 右:

REC 鍵: 錄音開關，往上推是開始錄音，往下推是停止錄音

RST 鍵: 復位鍵

電源鍵: 長按 1 下是開/關機

TF 卡插槽

4. 正面:

M 鍵: 主選單

DEL 鍵: 刪除鍵

返回鍵:

<鍵: 上翻查選擇

>II 播放暫停鍵: 播放/暫停鍵、確認鍵

>鍵: 下翻查選擇

預設: WAV 檔案，512kbps，共花 11 小時 28 分 21 秒，約 11.5 小時。1 個檔案 1 小時片段，1 個檔案大小約 220MB
若手動改 **MP3 檔案**，32kbps (**最小比特率**)，共花 15 小時 19 分 32 秒，約 15.5 小時。1 個檔案 1 小時片段，1 個檔案大小約 14MB
若手動改 **WAV 檔案**，1536kbps (**最大比特率**)，共花 7 小時 42 分 14 秒，約 7.5 小時。1 個檔案 1 小時片段，1 個檔案大小約 675MB

預設語言是英文。按 M 鍵-選 Language-選簡體中文。

錄音檔案 TF 卡儲存路徑: 自動產生於 RECORD 資料夾內。

錄音筆有內建喇叭。

錄音筆可存放 MP3、WAV 檔案&播放，但是繁體字檔案名稱會顯示口口口，簡體字檔案名稱即可正常顯示簡體字。音樂格式檔案不支援 flac、ogg、aac、wma 格式。

配件只有附 Type-C 充電線。沒有附耳機、3.5mm 音源線。

主選單:

1. 音樂

2. 錄音:

錄音庫

錄音設置: 降噪(降噪: 開/關、降噪等級設置: 五級/十級/二十級降噪)、比特率設置(MP3 32kbps/MP3 128kbps/WAV 512kbps/WAV 1024kbps/WAV 1536kbps)、錄音分割(不分段/分段 30 分鐘/分段 60 分鐘/分段 90 分鐘)、聲控設置(設置: 開/關、聲控靈敏度: 1~7)、增益設置(0~7)、監聽(開/關)、定時錄音(設置: 開/關、週期: 單次/每天、定時時間: 當前時間/開始時間/結束時間)

3. 設置:

日期和時間

語言/Language: 共 8 種語言 (**有簡體、沒繁體**)

顯示設置: 背光時間(10 秒/20 秒/30 秒/一直亮)、屏幕亮度(1~8)、屏幕保護(開/關)

關機設置: 自動關機(1~10 分鐘)、定時關機(00/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60)

密碼設置: 設置(開/關)、設置密碼(4 碼數字)

機器信息: 硬件版本、軟件版本、總容量、剩餘容量

出廠設置

格式化

4. 最近播放

規格:

螢幕: 1.44 吋 TFT 屏

解析度: 128*128

比特率: 32~1536kbps

最大檔案數: 999 個

電池容量: 未知

內建喇叭

TF 卡最大支援: **256GB**