

錄影錄音筆 說明書



◆ 特點推薦

- ★ 1080P 高畫質錄影
- ★ 512Kbps 高音質錄音
- ★ 高亮度 LED 燈，夜間探物方便
- ★ 支援 MicroUSB 傳輸檔案
- ★ 防滑落孔可穿繩攜帶
- ★ 靈敏麥克風，收音清晰
- ★ 強力磁吸
- ★ 多場合適用，婚外情、商務談判、上課學習、法庭自保、家庭暴力、上司騷擾

尊敬的用戶：

感謝您選購本公司錄音筆！

為了使您盡快輕鬆操作本產品，請在使用本機前，詳細閱讀此說明書。如果您在使用該產品的過程中發現什麼問題，請及時跟當地經銷商聯繫，感謝您的支持和合作！

●本手冊中的信息如有變更，恕不另行通知。

●本手冊信息受到版權保護，其任何部分未本公司事先書面許可，不準以任何方式複印和編製。

●本公司保留對本手冊、其相關資料的最終解釋權。

【注意】購買產品以實物為準，本公司對於產品數據及外觀進行修改不再另行通知。

●使用本機之前，請先插入 TF 卡。

【注意】因為市面 TF 卡參差不齊，我們建議您選用優質的記憶卡，以保證圖像連貫清晰。

注意事項

1. 禁止兒童單獨玩耍本機，請勿摔落與硬物摩擦撞擊，否則可能導致機器數據丟失或硬體損壞。

2. 不要用化學試劑或清潔試劑清潔本機，這樣會損傷機器表面腐蝕。

3. 建議在駕駛機動車或騎自行車時不要使用本機，請保證行車安全。

4. 請及時備份存放在本機的檔案及數據，本公司不保內部資料，如有出現數據丟失，本公司概不負責。

5. 禁止本品使用超負荷電源、用力彎曲或用重物擠壓電源線，以免引起發熱造成火災。
6. 禁止用濕手拔電源，以防觸電。
7. 因本產品的性能和功能而發生的變更，可能會不做另行通知，請您諒解。
8. 若因固件程式升級而導致本產品的實際設定和使用方法等與本手冊不一致，請與當地經銷商聯繫。謝謝您的合作！

一.產品概述



指示燈說明：

- 1.待機：藍色常亮
- 2.錄音：藍色閃爍
- 3.錄像：紅色閃爍
- 4.開機：紅燈長亮
- 5.關機：紫色閃爍
- 6.充電：紅燈長亮（充滿藍燈長亮）
- 7.低電：紫色快閃

二.開機/關機：(使用本機之前，請先插入 TF 卡，不然無法操作)

- 1.在關機狀態下，向上撥動電源開關鍵不鬆手至 ON 藍燈長亮，機器處於開機狀態。
- 2.在待機狀態下，向上撥動電源開關鍵不鬆手至 ON 指示燈滅 3 秒，機器處於關機狀態。
- 3.待機狀態下，無任何操作 1 分鐘機器自動關機。

三.錄音/儲存錄音

- 1.在待機狀態下，撥動“錄音鍵”置於“REC 錄音”的位置，此時機器進入錄音狀態，錄音時指示燈為藍色閃爍狀態。
- 2.錄音檔案 60 分鐘自動儲存為一個檔案，避免檔案過大而丟失。
- 3.將“錄音鍵”撥置“SAVE 儲存”狀態為儲存目前錄音檔案。

四.錄像/儲存錄像

- 1.在開機狀態下，撥動“錄像鍵”置於“VIDEO 錄像”的位置，此時本機進入錄像狀態，錄像時指示燈為紅色閃爍狀態。
- 2.錄像檔案 10 分鐘自動儲存為一個檔案，避免檔案過大而丟失。
- 3.將“錄像鍵”撥置“SAVE 儲存”狀態為儲存目前錄像檔案。

五.邊充電邊錄像

- 1.直接插入充電器連接線，撥動“錄像鍵”置於“VIDEO 錄像”的位置，此時機器進入充電並錄像，紅燈閃爍表示在錄像。
- 2.將“錄像鍵”撥置“SAVE 儲存”狀態為儲存目前錄像檔案。

六.PC Camera(網路攝像頭) (不需插入 TF 卡)

- 1.將機器連接上電腦，並彈出“可移動磁碟”標識之後，向上輕輕推動電源開關鍵 ON，此時“可移動磁碟”自動退出。
- 2.打開可視訊對話的軟體，即可當 PC Camera。若使用 Windows 10 系統可打開“相機”

七.同步系統時間

- 1.將 TF 卡插入本機之後再開機，再連接電腦，機器內部會自動產生三個檔案“time.txt”，“VIDEO”資料夾，“AUDIO”資料夾。

2.選擇“time.txt”打開，出現日期時間，將日期時間改成自己所需要的時間，格式（年 月 日 時 分 秒）然後儲存，此時拔下機器再錄像和錄音，時間為目前設定的時間。

3.設定時間完成之後，必須開機一次，讀取一次時間，避免長時間不用本機器，而繼續讀取本機器預設的時間。

4.每次連接完電腦時需刪掉“time.txt”，否則攝像時間會繼續讀取“time.txt”裡面時間。

5.“VIDEO”為視訊檔案儲存資料夾。

6.“AUDIO”為錄音檔案儲存資料夾。

注：如果電池長時間待機而沒有給本機充電，系統時間會復原，請重新連電腦同步系統時間！

八.連接電腦 (機器需先插入 TF 卡)

1.將 USB 線的一端插入本機 USB 孔，另一端插入電腦的 USB 孔，數秒後電腦將會識別，並彈出“可移動磁碟”標識。

2.連接電腦後，藍燈長亮，並可以進行數據的傳輸。

提示：

a.請用正常的方法移除可移動磁盤，以防止數據丟失。

b.如果電腦無法識別，或在數秒後仍未彈出可移動磁碟標識，請復位並重新插拔一次。

c.建議用讀卡器直接讀取本機 TF 卡裡視訊內容，可能會因為數據量過大，傳輸跟不上，而導致播放不順暢。

九.充電

1.將 USB 線的一端插入本機 USB 孔，另一端插入電腦或充電器的 USB 孔，充電時間一般 4 小時左右即可充滿，充電時指示燈為紅色長亮，充滿藍燈長亮。

2.當機器正在錄像/錄音狀態插上充電器，機器此時可同時充電並錄像/錄音。

十.聲明

請用戶務必在使用過程中自行對資料備份，本公司對於因軟體、硬體的誤操作、產品維修、電池更換或其它意外情況所引起的個人數據資料的丟失和損壞不負任何責任,也不對由此造成的其它間接損失責任.同時我們無法控制用戶對本手冊可能造成的誤解，因此，本公司將不對在使用本手冊過程中可能出現的意外損壞負責，並不對因使用產品而引起的第三方索賠負責。（本機系統軟體會占一部分容量空間，與標稱容量會有一點差異屬於正常現象）

本產品只用於學習培訓，敬請嚴格遵守國家相關法律，請勿做任何違法行為，本公司不對違法行為後果做出任何承諾和負責。

支援外接TF卡

最大可擴充32GB記憶卡



十一.產品規格

- 1.USB 接孔：MicroUSB 2.0 HighSpeed
- 2.TF 卡：4GB – 32GB（最大支援 32GB）
- 3.電池容量：3.7V/1100MA 鋰電池
- 4.錄音：WAV，512Kbps
- 5.錄音片段：1 小時/每 1 片段
- 6.錄像視頻格式：AVI，1920*1080P，30FPS
- 7.錄像片段：10 分鐘/每 1 片段
- 8.視訊編碼：MJPG
- 9.使用溫度：-5 至 40 攝氏度
- 10.PC Camera 錄像：MP4，1280*720，25FPS
11. PC Camera 拍照：JPG，1280*720
- 12.功能錄音、錄像、行車記錄
- 13.其他輔助功能：磁鐵吸附，照明功能