

YT-JD30 兒童相機 簡易說明書



使用前，請先插入 **TF** 卡進行格式化後，再做操作使用。

拍照 OK 鍵:短按是確認鍵/拍照/錄影

電源鍵:長按是開關機鍵

<鍵:短按是上翻查/相框特效，長按是音樂音量減少

返回鍵:短按是返回鍵/主選單鍵

>鍵:短按是下翻查/相框特效，長按是音樂音量增加

打印鍵:打印

主選單:

1.拍照:拍照模式

2.錄像:錄像模式

3.相冊:相冊

4.設定:

列印模式:點陣列印、灰度列印

打印濃度:高、中、低

圖片分辨率:(DCIM\MEDIASOUR\IMG_0001.JPG)

6M---是 3264x1856，JPG

9M---是 4096x2304，JPG

14M---是 5120x2880，JPG

32M---是 7552x4224，JPG

72M---是 9344x5248，JPG

錄像分辨率:(DCIM\MEDIASOUR\VID0001.MOV，每 3 分鐘 1 個檔案)

1080FHD---實測是 1920x1080，25FPS，MOV

720P---實測是 1280x720，25FPS，MOV

語言設置:多國語系，共 8 個語言，**有繁中**

日期時間

時間水印:關、開

聲音:開、關

格式化

軟件版本

5.音樂:音樂播放，**將 MP3 音樂檔案放入 TF 卡的 MP3 資料夾內**

6.案頭(壁紙):桌布

充電中:紅燈常亮

充滿電:燈熄滅

可連接電腦後，讀取 TF 卡內數據

注意:此款不可當電腦網路攝影機

注意:此款沒有焦距倍數縮放功能

規格:

螢幕:3.0 英寸

角度:F2.4 90°角

功能:照片/視頻/MP3 播放器

自動對焦:支援(僅在照片模式下)

音樂:支援

鏡頭:180° 旋轉

照片分辨率:6M/9M/14M/32M/72M

視頻分辨率:7 級亮度

語言設定:多國語言

電池容量:7.4V 800mAh

儲存溫度:-30°C~70°C

工作溫度:-20°C~60°C

USB 接孔:Type-C

錄像功能:3 分鐘循環錄制

列印模式:點陣列印/灰色列印

列印密度:低/中/高

列印紙張:60-100 張/卷

記憶卡:TF

記憶卡容量:8GB-256GB,Class 10 及以上

操作系統:Windows 2000,WindowsXP,Windows7 等