

YT-P1 Plus 兒童相機 簡易說明書



此機器為觸控面板。

使用前，請先插入 TF 卡至機器內，再到[設置]-[格式化]，將 TF 卡做格式化動作。

錄影：

FHD:1088x1440，30FPS，AVI 檔。(預設最高)

HD:720x960，30FPS，AVI 檔。

VGAQ:480x640，30FPS，AVI 檔。

VGA:240x320，30FPS，AVI 檔。

拍照：

48M:6000x8000，JPG 檔。(預設最高)

錄音：

256kbps，WAV 檔。

+鍵: 音量增加

-鍵: 音量減少

電源鍵: **長按 1 下是開/關機**。短按 1 下是待機。

總電源開關: 往下是關，往上是開

觸控面板上圓圈(HOME)鍵: 主選單

TF 卡插槽

耳機孔

Type-C 插孔: 充電/連接電腦用

主選單：

1. 相機
2. 視頻
3. 圖庫
4. 播放器
5. 音樂..... **需自己放 MP3 檔案到 TF 卡 MUSIC 資料夾內**
6. 遊戲..... 進入需輸入密碼，密碼為 000000，共 10 個單機遊戲
7. 故事..... **需自己放 MP3 檔案到 TF 卡 STORY 資料夾內**
8. 錄音
9. 學習..... 共 3 種英文單字學習(英文字母、水果、動物)

10. 鋼琴
11. 編輯器
12. 合成器
13. 繪畫
14. 日曆
15. 計時器
16. 碼錶
17. 鬧鐘..... 共 4 個鬧鐘
18. 計算器
19. 壁紙
20. 手電筒
21. 家長控制..... 進入需輸入密碼，密碼為 000000，可更改家長控制密碼用
22. 設置：
解析度:FHD(預設)、HD、VGA、QVGA
拍照質量:3M、5M、8M、10M、12M、20M、30M、40M、48M(預設)
循環錄像:關(關)、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘
語言:預設英文，多國語系(含繁體中文)
音量
按鍵聲音:關、開(預設)
鈴聲:鈴聲 1(預設)、鈴聲 2
日期/時間
24 小時制:關、開(預設)
屏幕保護:關、10 秒、30 秒(預設)、1 分鐘
屏幕亮度
格式化
恢復出廠設置
固件版本

Type-C 孔供電:5V，1A
TF 卡最高支援:256GB
螢幕尺寸:實際測量 2.8 吋 IPS
螢幕解析度:240x320
電池容量:1000mAh
觸控螢幕
拍照有閃光燈可開關
可連接電腦讀取 TF 卡
連接電腦無法當網路攝像機