

## YT-Y4000 兒童相機 簡易說明書



**使用前，請先插入 TF 卡記憶卡至機器內，再開機使用。**

閃光燈 90 度翻開，即拍照有閃光功能。

### 按鍵:

拍照鍵: **長按 1 下是開/關機**。短按 1 下是開始/停止拍照錄影。

+鍵: 短按 1 下是拍照/錄影/回放模式切換。**回放模式再長按 1 下則返回拍照模式**。

-鍵: 濾鏡切換，共 6 個濾鏡(正常/紅/綠/藍/黑白/黃)。

TF 卡插槽: 最大支援 256GB

Type-C 充電孔:DC 5V

### 解析度:

錄影: 1920x1080，30FPS，AVI

拍照: 3760x2128，JPG

### 時間戳記:

TF 卡的根目錄下會自動產生一個 **SetTime.txt** 檔案，內容是:

2025-01-01 00:00:00 N

自行使用電腦的記事本開啟後，直接修改並儲存，即可。

### 連接電腦:

1.機器插入 TF 卡後，**機器長按 1 下拍照鍵開機**，當螢幕顯示剩餘張數後，再將機器的 **Type-C 孔連接電腦**，即可讀取 TF 卡內數據。

2.機器的 Type-C 孔連接電腦後，可當作網路攝像機使用。

3.包裝盒內附的 Type-C 備用電源充電倉，只能充電/供電，充電倉 Type-C 無法連接電腦。

4.機器可透過 OTG 轉接頭(需另購)連接手機。

### 充電指示燈:

充電中:紅燈常亮

充滿電:紅燈熄滅

充電倉充滿電:藍燈 3 格燈常亮

### 規格:

螢幕尺寸:1.44 吋

TF 卡插槽: 最大支援 256GB

Type-C 充電孔:DC 5V

機器內建電池:480mAh

Type-C 備用電源充電倉電池:180mAh