

FA81 老人防丟定位器使用說明書



蘋果 APP:AIBEILE Plus, 繁體。Appstore 可下載。

<https://apps.apple.com/tw/app/aibeile-plus/id1470562481>

安卓 APP:AIBEILE Plus, 繁體。PLAY 商店可下載。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.aibeile22>

機器必須要插 4G 的 NanoSIM 卡，然後長按 SOS 電源鍵開機。

APP 請先註冊帳號，註冊帳號後，語言選[繁體中文]，地區選[中國香港、台灣]，即可登錄。

然後按右邊[掃描]，掃一掃包裝盒側邊正方形二維碼貼紙，暱稱可隨意填寫，關係可隨選擇，按[確定]添加設備。



fa81: 235 台灣新北市中和區景新街 152 號



APP:

對講:APP 傳繁體字，機器顯示口口口，只支援英文字。APP 傳錄影聲音，機器需按麥克風鍵才有聲音出來。機器按麥克風 13 秒後會回傳 APP。

軌跡:可用。可選 LBS 軌跡點、軌跡線。

撥打電話:可輸入 09xxxxxxx 電話撥打出去。機器按麥克風鍵接聽電話可雙向通話，按電源鍵掛斷電話。

定位:可定位。

更多:

健康:運動量可打開計步開關

資訊中心

吃藥通知

尋找裝置

裝置設定:等於是右上角齒輪功能一樣

裝置列表:按[編輯]-選該裝置[解綁]

個人資料

修改密碼

安全區域

語音監控:可輸入綁定的家長手機 SIM 卡號碼，機器會回撥打電話回來該手機(機器滅屏撥打出來)。

使用說明

關於

遠程關機

刪除帳號

退出登陸

裝置設定(右上角齒輪):

工作模式:正常模式 10 分/次、省電模式 1 小時/次、休眠模式手動獲取定位

SOS 號碼:設定號碼後，機器長按 SOS 電源鍵可撥求救電話。三組電話需關閉語音信箱。

情境模式:振動及響鈴、響鈴、震動、靜音。預設打電話過去時，機器會震動和響鈴。

家庭成員

上課模式

訊息提示設定

LBS 開關

時間格式

電話本

裝置鬧鈴

語言(有多國語言、簡中、但沒有繁中)

時區

跌倒通知

接收手錶短信

拒接陌生來電

恢復默認設置

遠程重啟