

YT-P3 Plus 兒童相機 簡易說明書



此機器為觸控面板。

使用前，請先插入 TF 卡至機器內，再到[設置]-[格式化]，將 TF 卡做格式化動作。

錄影：

1080P:810x1080，30FPS，AVI 檔。(預設最高)

720P:720x960，30FPS，AVI 檔。

VGA:640x850，30FPS，AVI 檔。

拍照：

48M:5760x7680，JPG 檔。(預設最高)

錄音：

256kbps，WAV 檔。

+鍵: 音量增加

-鍵: 音量減少

電源鍵: **長按 1 下是開/關機。短按 1 下是待機。**

觸控面板上圓圈(HOME)鍵: 主選單

總電源開關: 往左是開，往右是關

TF 卡插槽

耳機孔

Type-C 插孔: 充電/連接電腦用

主選單：

1. 相機
2. 視頻
3. 音樂..... 需自己放 MP3 檔案到 TF 卡 MUSIC 資料夾內
4. 設置：

圖片質量:48M(預設)、40M、24M、20M、18M、16M、12M、10M、8M、5M、3M、2M、1M

定時拍照:關、3 秒、5 秒、10 秒

分辨率:VGA、720P、1080P

循環攝像:3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘

時間標誌:關、開

語言:共 18 個語言，含繁體中文

自動關機:關、1 分鐘、3 分鐘

屏幕保護:關、1 分鐘、3 分鐘

音量:0~5

格式化

恢復出廠設置

固件版本

5. 鬧鈴

6. 圖庫

7. 錄音功能

8. 小算盤

9. 日期/時間

10. 碼錶

11. 倒數計時

12. 故事..... 需自己放 MP3 檔案到 TF 卡 STORY 資料夾內

13. 走迷宮

14. 打飛機

15. 推箱子

16. 俄羅斯方塊

17. 貪食蛇

18. 拼圖

19. ABC

20. 主題

21. 繪畫

Type-C 孔供電:5V, 1A

TF 卡最高支援:256GB

螢幕尺寸:實際測量 2.8 吋 IPS

螢幕解析度:240x320

電池容量:273mA

觸控螢幕

可連接電腦讀取 TF 卡，注意:Type-C 線的頭需較長，才能做連接。

可連接電腦當網路攝像機，注意:Type-C 線的頭需較長，才能做連接。