VC03 Type-C+USB 二合一轉 HDMI 影像擷取卡(採集卡)使用說明書



-.連接電腦使用方法:
在 OBS 官方下載 OBS 軟體,電腦安裝軟體:
https://obsproject.com/
https://obsproject.com/
https://obsproject.com/

使用步驟:

1.採集卡前端 USB(公)插入電腦主機的 USB 孔(母)後

2.將 Switch/PS/Xbox/電視盒的 HDMI 影像來源 HDMI 輸入端(公)接入採集卡後端 HDMI 孔(母)

3.安裝 OBS 軟體並打開 OBS 軟體,在 OBS 軟體下方[來源]按滑鼠右鍵->[新增]->[視訊擷取裝置]->[確定]

4.[裝置]選擇該採集卡名稱、[解析度/FPS 類型]的[裝置預設值]可改[自訂]也可不用改、[解析度]、[FPS]、[影像格式]

可自訂修改,按[確定]

5.按右邊控制項[工作室模式]可開雙螢幕用來一邊預覽一邊程式查看

6.按右邊控制項[開始錄製],即可開始錄影像

7.按右邊控制項[停止錄製],即可停止錄影像

8.按右邊控制項[設定]-[輸出]->[錄影路徑],預設是 C:\Users\使用者名稱\Videos 資料夾內

註記:若沒音效輸出,可按[音效混音器]下面[齒輪圖示],進階音訊屬性,將麥克風/輸入音效1的[關閉監測]改成[監 測和輸出],即可





裝置	USB Video	
	停用	
	設定視訊	
	設定額取装置輸出入	
	■ 不顯示時停用	
解析度FPS類型	• 转置預設值	
解析度		
FPS		
影像格式		
色彩空間	預設	
顏色範圍	預設値	
預設設定檔	確定	取消



9 股定			×
\$ -18	輸出棋式	簡易	0
((•)) Å ^{串流}	串流	0500 //1	~
	影像四元李(kbuts) 編碼器	2500 Kups 軟體編碼(x264)	0
■)) 音效	音效位元率(kbit/	160 ■ 啓用進階編碼器設定	¢
■ 影像	錄影		
快捷鍵	錄影路徑	C:Wsers&AdministratorWideos 產生沒有空格的檔案名稱	瀏覽
× ^{進階}	錄影畫質 錄影格式	—————————————————————————————————————	0
	自訂 Muxer 設定	■ 殷用軍播緩衝	
	警告:如果錄影編碼器畫實設計	▲「(和直播编碼器相同)」・ 藝影時將無法 答 停。	
		確定 取消	養用

9 ii	階音訊圖性													×
₽ © ()	名 新 麥克風輸入音效1 視訊擷取裝置 輸出音效1	状态 	音量 ■ % 00 dB 00 dB 00 dB	軍受道 ◇ ■ ◇ ■ ◇ ■	聲道平衡 L■	R	同步位移 Oms Oms Oms	音訊監測 監測和輸出 關閉監測 關閉監測	0 0 0	音軌 2 1 2 1 2 1	☑ 2 ☑ 2 ☑ 2	¥3 ¥3 ¥3	☑ 4 ☑ 4 ☑ 4	☑ 5 ☑ 5 ☑ 5



Switch/PS/XBOX 遊戲用戶需知:

PS系列遊戲機用戶請提前關閉HDCP保護,裝置預設開啟狀態下,影像無法顯示,具體關閉方法如下

進入PS4設定-->系統-->啟動HDCP-->取消/關閉, 重啟PS4即可

進入PS5設定-->主機-->HDMI-->啟動HDCP --> 取消/關閉-->重新啟動PS5即可

本產品不支援擷取/錄製藍光光碟遊戲内容

手機/機上盒用戶須知:

若擷取機上盒及手機無法使用 需自行聯絡手機/機上盒客服手動關閉HDCP功能

支援多種電子設備



二.連接手機使用方法: 蘋果 APP:不支援 安卓 APP:USB 攝像頭,繁體。請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。 下載點:(若點擊無法反應,請自行複製該網址後,貼到瀏覽器去開啟) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shenyaocn.android.usbcamera 注意:安卓手機需 Type-C 孔且要有支援 OTG 功能



使用步驟:

1.手機 APP 下載並安裝好,然後打開 APP
2.手機 Type-C 孔(母)插入採集卡前端 Type-C(公)
3.點上面 USB 圖示,選擇[USB Video]選項
4.右下角選單,可選[錄影]、[快照],即可錄製影像、拍照儲存到手機內。







