

CUID-BR01 手串門禁卡 簡易使用說明書

此戒指下圖圖片上，紅色圓圈部分為感應地方，**正反兩面**都可感應。



門禁卡設定方式：

使用前，請先將戒指進行 CUID 卡片格式化。(需使用 CUID 專門拷貝機、NFC 讀寫器的格式化功能)

1. 需要用戶自己家中的智能鎖“選新增卡片”，用**手串**觸碰後智能鎖新增此 NFC **手串**為門禁卡。(不需拷貝原有門禁卡)

2. 使用 CUID 專門拷貝機、NFC 讀寫器去進行拷貝原有門禁卡。(拷貝原有門禁卡)

以上 2 種方式選其 1 即可。

簡易使用手機拷貝 UID 門禁卡數據方法：

(僅限使用簡易 UID 門禁卡拷貝。若是有加密的門禁卡需拷貝，請購買專門拷貝機去拷貝使用)。

安卓 APP:MIFARE Classic Tool (英文/簡體字)，請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點：(若點擊無法反應，請自行複製該網址後，貼到瀏覽器去開啟)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.syss.MifareClassicTool>

使用前，請先將**手串**進行卡片格式化。(需使用 CUID 專門拷貝機、NFC 讀寫器的格式化功能)

使用方法：

1. 手機打開 APP。

2. 按右上角[...]圖示，選[Preferences]選項。

3. 將 Choose custom app languager 的[English]改成[簡體中文(zh)]選項，再按[SAVE]，此時 APP 改為簡體介面。

4. 按[讀標籤(READ TAG)]頁面，將[extended-std.keys、std.keys]都打勾，門禁卡靠近手機 NFC 端，按[開始映射並讀取標籤(START MAPPING AND READ TAG)]選項，解析資料。

5. 等解析完畢後，將門禁卡移出手機 NFC 端。

6. 按右上角[...]圖示，選擇[寫轉儲(Write Dump)]。

7. 按[克隆 UID(Clone UID)]選項，選擇[打開 UID 克隆工具(OPEN THE CLONE UID TOOL)]選項，按[計算塊 0 並克隆 UID(GENERATE BLOCK 0 AND CLONE UID)]選項。

8. 此時，會顯示<等待 2 代魔術卡中(Waiting for magic tag(2nd gen))。>訊息，再將**手串黑色端**放至手機 NFC 端。

9. 此時，會顯示<重新掃描克隆卡片以驗證成功(Rescan clone to validate success)。>訊息，即可，拷貝門禁卡數據成功。

參考影片：

https://www.bilibili.com/video/BV1Bh4y167j5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

蘋果手機不支援拷貝 UID 門禁卡數據，僅限安卓手機拷貝 UID 門禁卡數據。