

## 4GRW-B730 可攜式 4G/5G WiFi CPE 路由器 簡易說明書



- 4 天線
- 4 個 LAN 網路孔
- RESET 復位鍵
- Type-C 供電孔



### 使用方法:

1. 機器拔出黃色天線蓋子，安裝 2 支天線上去
2. 機器充滿電或是直接插上 Type-C 線
3. 機器底部插上 4G NanoSIM 卡
4. 機器後面按一下 RESET 鍵
5. 手機打開 WiFi 功能連接：  
WiFi 名稱: ZONCH-4G-XXXX  
WiFi 密碼: 1234567890
6. 即可上網

## 後台路由器設置:

連接該 WiFi 連接 (WiFi 名稱: ZONCH-4G-XXXX) 後, 打開瀏覽器網址輸入

192.168.0.1

帳號: admin

密碼: admin

## 後台路由器進入設置:

1. 主頁

2. 因特網:

因特網連接

通流量統計

PIN 碼管理

手動選網

流量設置

USSD

APN 設置

Band 設置: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41

3. 家庭網絡:

DHCP 設置

已連接設備

設備流量

日誌

端口映射

4. 短信息:

收信箱

發信箱

SIM 卡側信息

草稿箱

短信設置

5. 無線:

無線設置

無線安全設置..... 可改該 WIFI 密碼

無線 MAC 過濾

6. 路由器:

用戶管理


恢復出廠設置

軟件升級

重啟路由器

時間設置

自動重啟



## 規格:

SIM 卡類型: NanoSIM 卡

電源: Type-C 孔

內建電池: 鋰聚合物電池 5000mAh

4 個 LAN 孔