

A100-Wi Shot 拇指運動相機 簡易說明書



蘋果 APP:**RoadCam**, 繁體, Appstore 商店下載該 APP

安卓 APP:**RoadCam**, 繁體, PLAY 商店下載該 APP

充電時:紅藍燈交互閃爍

充滿電:紅燈常亮

基本操作:

按鍵:長按開機(藍燈常亮), 短按 1 下開始錄影(藍燈閃爍), 短按 2 下開啟 WIFI 熱點(紅燈常亮)

手機 APP 連接使用方法:

1. 機器長按按鍵開機(藍燈常亮), **短按 2 下開啟 WIFI 熱點**(紅燈常亮)
2. 手機下載該 APP 並安裝
3. 手機打開 WIFI 功能, 連接 **A100_PLUS_xxxxxx** 名稱
4. 打開 APP, [設備]頁面, 按[添加設備], 即可連接裝置
5. 按[視頻]、[拍照]按鈕, 檔案是存在 TF 卡內, 即可操作

TF:

錄影:1920x1080, 25FPS, MOV。(TF 卡內:\DCIM\DCIMA\MOVA0000.mov)

拍照:4032x3024, JPG。(TF 卡內:\DCIM\DCIMA\PICA0000.jpg)

時間戳記設定:

TF 卡內根目錄下, 會自動產生一個 time.txt 檔案, 內容為:

2019.01.01 00:00:00 Y Y

手機 APP 的右上角[齒輪圖示]設置:

錄製質量:1080FHD 1920x1080/1080P 1440x1080/720P 1280x720

相片分辨率:12M (4032x3024)/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA

循環錄像:5/3/2/1 分鐘

錄像聲音:開啟/關閉

曝光

電源頻率:50/60HZ

設備格式化

恢復出廠設置

固件版本:20230427 V1.0

可連接電腦, 當網路攝影機

可連接電腦, 讀取到 TF 卡內容

規格：

有效像素:200 萬

分辨率:1920x1080

電池容量:280mAh

視頻幀速率:25

碼流:H. 264

錄像視角(水平):90 度

循環錄影功能:有

夜視錄像功耗:有

拾音距離:3~5 米

指示燈類型/數量:LED 2 顆, 紅、藍

USB 接孔:Type-C

充電要求:5V, 1A

支援系統:Windows、IOS、Android

內存卡容量:最大支援 256GB

使用溫度:5~35 度 C

使用濕度:相對溫度 45%~85%