


# 無線 AI 智慧語音滑鼠 使用手冊



## ◆ 特點推薦

- ★ 語音搜尋
- ★ 語音翻譯
- ★ 一鍵回車
- ★ 語音控制電腦
- ★ 無線設計
- ★ 支援多種語言
- ★ 支援 Windows 系統

## 一.外觀概述



- 1.左鍵
- 2.右鍵
- 3.滾輪
- 4.語音打字
- 5.翻譯鍵
- 6.回車鍵(Enter)
- 7.語音搜尋
- 8.充電孔
- 9.開關鍵
- 10.指示燈
- 11.接收放置孔

## 二.充電

使用前請先為滑鼠充電。

充電線一頭為 USB 接孔，一頭是 micro usb 接孔。充電時， Micro usb 接孔與滑鼠的充電孔連接。USB 接孔可以連接任何 5V 的電源，如行動電源、電腦 USB 孔、手機充電器等。充電時紅色指示燈會亮，飽電後綠色指示燈亮。

## 三.低電量警告

當滑鼠處於低電量狀態時，藍色指示燈亮。軟體會彈出警示語【滑鼠電量過低，請及時充電】，給滑鼠充滿電需約 1 個小時。

## 四.滑鼠連接電腦

- 1.取出滑鼠背部 USB 接收器
- 2.打開滑鼠底部開關，開啟滑鼠
- 3.這時滑鼠的基本功能可以正常使用了。

滑鼠的智慧語音功能需要在電腦上安裝驅動軟體。

在滑鼠正常可用時，長按滑鼠滾輪 5 秒，電腦端會彈出驅動軟體的下載地址。若未彈出，請打開瀏覽器，手動輸入網址

<http://www.aimouse.net.cn/smartMouse-di.html>

下載滑鼠的驅動軟體

## 五.操作說明

軟體執行後在 windows 系統的任務欄中會顯示軟體圖示，點擊圖示就會顯示設定界面。

### 1.語音打字

- 1) 電腦的游標位置，即為語音打字輸入位置。
- 2) 按住【語音打字】鍵開始說話，說完後鬆開按鍵就實現了語音打字。  
按下按鍵時，電腦端游標處會浮出【請說話】提示框。
- 3) 右鍵單擊智慧滑鼠驅動圖示，選擇【軟體設置】，進入【基礎設置】頁面，在【顯示語言】，可切換語音打字輸入語言。

### 2.語音翻譯

- 1) 電腦的游標位置，即為語音打字輸入位置。
- 2) 按住【翻譯】鍵開始說話，說完後鬆開按鍵就實現了翻譯功能。  
按下按鍵時，電腦端游標處會浮出【請說話】提示框。
- 3) 右鍵單擊智慧滑鼠驅動圖示，選擇【軟體設置】，進入【翻譯設置】頁面，在下列圖框中選擇想要翻譯的語言。

### 3.語音搜尋

- 1) 電腦的任何界面下，都可以啟動搜尋功能。
- 2) 按住【語音搜尋】鍵，說出要搜尋內容，電腦會自動調用瀏覽器，直接 打開搜尋引擎的搜尋結果。

3) 右鍵單擊智慧滑鼠驅動圖示，選擇【軟體設置】，進入【基礎設置】頁面，可在【搜尋引擎】切換搜尋引擎。

#### 4.顯示語言

1) 滑鼠右鍵單擊 智慧滑鼠驅動圖示，選擇【軟體設置】進入【翻譯設置】頁面，可在【顯示語言】中切換軟體界面的顯示語言。

### 六.故障排除

若語音功能不可用或使用異常。請按照以下步驟故障排除問題：

- a.請檢查是否有安裝驅動軟體，或者驅動軟體是否隨開機啟動。
- b.請檢查軟體是否已執行，如已執行,在電腦桌面右下角會有軟體圖示。
- c.請檢查確認電腦是否有連網。
- d.請檢查確認滑鼠的麥克風是電腦的預設錄音設備。

在電腦右下角的喇叭圖示，點擊滑鼠右鍵選擇錄音設備，在彈出框，選擇錄音設備。





## 七.硬體規格

語音功能：語音打字 語音搜索 語音翻譯

語音錄入語種：中文、英語、粵語

翻譯功能語種：28種

語音輸入速度：400字/min

支援系統：Windows7/8/10

無線類型：2.4G

分辨率：1200dpi

語音識別距離：2m

鼠標無線距離：10m

常規工作電流：6-8ma

語音工作電流：12-15ma

充電方式：5pin USB

按鍵數量：7

充電時間：約1小時

注：本產品保留設計和規格更改權恕不另行通知