

# 4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書  
※此產品並非醫療器材，所有數據僅供參考，不應做為醫療診斷之用途。

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

## 一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。  
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。(裝卡前請先關機)，手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

## 二.手錶外觀介紹



- 1.Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後再插 **Nano Sim** 卡。
- 2.觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。
- 3.攝像頭：用於手錶端[視頻通話]雙向視訊通話、[相機]拍照的攝像功能。
- 4.麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

5. 返回鍵：按觸控螢幕的 O 鍵則返回上一頁面。
6. 喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
7. 手動筒燈：用於手錶的手電筒 LED 燈照明。
8. 開機鍵/SOS 一鍵求救：關機時長按開機鍵為開機；開機時長按開機鍵為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。
9. 皮革錶帶：皮革紋錶帶，配戴更舒適。

### 三.Nano Sim 卡的安裝



缺口向右，晶片朝上  
將Nano SIM卡插入

安裝方式：

1. 先確認手錶是否關機，請先關機。
2. 將手錶鏡面正面向上擺放。
3. Nano Sim 卡缺口向右，晶片朝上，將 Nano Sim 卡由外向內插入至 Nano Sim 卡槽內，即可。

#### 四.介面選單

1.時間主介面：上方工作列為藍牙、WiFi、運營商網路訊號、GSM 訊號、電量、時間。中間為時間、日期、星期。左下方[電話圖示]點擊為撥號，右下方[麥克風圖示]點擊為微聊。



2.選單操作：手錶由右往左滑動。

3.通知：手錶由上往下滑動。

4.撥號：用來撥打電話，內有數字盤。



5.通訊錄：點擊進去可看到手機端 App 裡->[設定]->[電話本]設定的電話號碼，可點擊撥號。




6.視頻通話：點此圖示選擇要撥打的聯絡人與手機進行視訊通話。在 4G 網路或 WIFI 網路訊號較佳時，視訊通話效果較好。




7.微聊：按[按住講話]按鈕錄音後，放開則發送語音給手機端 APP 進行微聊。(可傳語音、照相)




8.計步：配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[左水滴]->[健康]裡。  
**注意：使用該功能需將手機端 APP 裡->[左水滴]->[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能才能使用。**



9.心率：即時顯示手錶心率值。確保手環佩戴不要太緊，盡量做到戴上後可在手腕部位來回的移動。使用心率時，手錶應平放在腕骨以上一指寬的位置。**(非專業醫療設備，測試數據僅供參考)**



9.相機：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊左下方圖示可查看拍攝後的照片，也可以進行刪除該照片的動作。



10.圖庫：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。照片可進行刪除動作。



11.久坐提醒：點進去可設定久坐提醒[開啟、關閉]、提醒時間[30 分、60 分、90 分、120 分、150 分、180 分]。




12.設定：點進去可以設定手錶系統相關設定。




- ①行動網路：VoLTE、APN、漫遊服務相關設定。
- ②Wifi：手錶連接 Wi-Fi 功能。
- ③藍牙：手錶連接藍牙功能。
- ④音量設定：媒體音量、鬧鐘音量、鈴聲音量。
- ⑤亮度設定：點擊螢火蟲圖示，有四段亮度顯示
- ⑥手電筒：點擊手電筒圖示，手錶右側 LED 燈光照明開啟，再次點擊則燈光照明關閉。
- ⑦休眠：可設定 15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘，手錶休眠狀態的時間設定。

- ⑧重啟：按[確定]可讓手錶直接重新開機。
- ⑨關機：按[確定]可讓手錶直接關機。
- ⑩清理工具：清理後台任務、清理緩存、檔案管理器。
- ⑪跌倒設置：可設定跌倒報警和跌倒提示音。
- ⑫更多：設備信息、SIM 卡鎖定設定、日期與時間設定、語言。
- 13.註冊碼：手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。  
注：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣。



- 14.掃碼下載：點進去可以手機掃描此二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。



15.應用商城：裡面為雲端軟體，可點擊進行下載，下載後 APP 會放在最外面，點擊後即可使用該應用商城裡面的 APP 包含有 WhatsApp、Line(已停用)、GoogleTranslate 谷歌翻譯。  
(注意：建議手錶先連接 Wi-Fi 後再點擊下載，若透過 4G 網路下載會較消耗網路流量費用。)



Line 已無法使用，勿安裝!!

16.翻譯(Option)：為谷歌翻譯，可即時語言翻譯



## **使用方法：**

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 4G 上網功能
- (2)手錶打開翻譯 App。
- (3)按手錶上的○返回鍵，如下圖。



- (4)按[主選單]或手錶上的○返回鍵，如下圖。



- (5)點擊中央麥克風圖示或輸入文字翻譯，如下圖



## 使用離線翻譯：

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G、4G 上網功能。(建議使用 WiFi 較不消耗網路流量)  
(2)點擊左上角[選單]圖示，如下圖。



- (3)點選[離線翻譯]選項，如下圖。



- (4)選擇想下載的國家離線語言包來下載，如下圖



## 五.註冊方法和使用操作

- 1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 “**Setracker 2**”，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。
- 2.打開 App 後，語言請選擇：**繁體中文**；地區請選擇：**中國香港、台灣**。再點右上[註冊]按鈕。




- 3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇**中國香港、台灣**，再點擊**[確認註冊]**。



登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[二維碼]的[註冊碼]去掃描二維碼圖或掃描手錶附的正方形二維碼圖貼紙。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



#### 4.[首頁]頁面解說：





黑色



電話本



對講



拨打电话



## 特色功能



健康



資訊中心



裝置鬧鈴



遠程拍照



首頁



我的

(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。  
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

**(3)電話本：**可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

**(4)對講(微聊)：**實現手錶和 APP 的雙向語音對話。手機端 APP 發送語音：點擊長按“**按住說話**”啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，長按“**按住講話**”進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1. 手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2. 手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

**(5)撥打電話(致電)：**請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

**(6)地圖：**



地圖



右上角功能由上往下功能：

- ①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。
- ②手錶定位：實時查看手錶的位置。
- ③手機定位：實時查看手機的位置。
- ④安全區域：可設定安全圍欄，再不用擔心孩子離開您的監控範圍了。
- ⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。
- ⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

#### (7) 特色功能：

- ①**健康**：可查看走路、運動量、運動旅程、睡眠翻滾、心率，並查看一周的歷史記錄。  
進入健康後，點擊[走路]，可設定時間段、步距、體重、**計步開關(手錶端計步功能需開啟)**。
- ②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。
- ③**裝置鬧鈴(鬧鈴)**：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。
- ④**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。
- ⑤**吃藥提醒**：可設定吃藥提醒時間。
- ⑥**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

**⑦SOS 號碼**：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

**注意：**使用此功能必須關閉語音信箱功能。

**⑧工作模式**：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

**建議：**預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式(10 分鐘/次)。

**⑨語音監控**：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，然後黑屏，手錶不能聽到手機的聲音，接聽手機後可監聽手錶聲音。

**⑩家庭成員**：查看家庭成員帳號和角色關係。

**⑪訊息提示設定**：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

**⑫電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

**⑬LBS(基站開關)**：設定 LBS 基站定位開關。

**⑭尋找裝置(找裝置)**：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

**⑮跌倒通知**：跌倒通知開關、跌倒通知並打電話、靈敏度。

**⑯開關設置**：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

**⑰定時開關機**：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。

**⑯語言(語言選擇)：**可設定手錶端語言。

**⑰時區(時區選擇)：**可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

**㉑夜間省電模式：**可設定[夜間省電模式]，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。

**㉒接收手錶短信：**可查看手錶簡訊內容，也可關閉接收手錶短信功能。

**㉓拒接陌生來電：**可開啟拒接來電。**(注意:開啟此功能只能電話本中聯繫人才能打通手錶。)**

**㉔設備 wifi：**可設置手錶端連接附近 WiFi 裝置


**㉕應用商店：**可控制手錶端進行 APP 安裝。

**㉖遠程關機：**透過 APP 遠程功能把手錶關機。

**㉗恢復默認設置(重置設備)：**將手錶端恢復原廠設定值。

**㉘遠程重啟：**透過 APP 遠程功能把手錶重啟。

## 5.[我的]頁面解說：



- ①個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③裝置列表**：**點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置**。點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④註冊碼**：查看手錶 ID、二維碼圖、註冊碼號。
- ⑤去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務
- ⑥刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑦退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

## 六.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.註冊不了有兩種情況：
  - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
  - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

## 七.充電方式



將專用磁吸式充電器吸住該金屬點，即可充電。

## 八.問與答

**Q1：沒法登入註冊帳號？**

**A1：**語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

**Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？**

**A2：**請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝右插入並重開機。

**Q3：如何解綁該手錶裝置？**

**A3：**請在手機端 APP 裡[我的]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

**Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？**

**A4：**

- 1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。**
- 2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。**
- 3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。**
- 4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。**
- 5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。**
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。**
- 7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。**
- 8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。**
- 9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。**
- 10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域**

**Q5：如何還原手錶原廠預設值？**

**A5：手機端 APP 裡[首頁]->恢復默認設置(重置設備)，按[確定]按鈕，即可。**

**Q6：如何將手錶直接關機？**

**A6：**手錶端->設定->關機，即可。

**Q7：如何將手錶直接重啟？**

**A7：**手錶端->設定->重啟，即可。

**Q8：為何手錶無法計步？**

**A8：**首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[首頁]->[健康]->[計步]->[右上角齒輪圖示]->打開[計步開關]功能。

**Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？**

**A9：**手錶端->設定->音量設定->鬧鐘音量->調靜音，即可。

**Q10：SOS 號碼可以設定幾個？**

**A10：**手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

**注意：**使用此功能必須關閉語音信箱功能。

**Q11：如何將手錶開啟手電筒功能？**

**A11：**手錶端->設定->點擊[手動筒]開啟，即可。

**Q12：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？**  
**A12：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。**

**Q13：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？**

**A13：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。**

**Q14：如何設定手錶監聽號碼？**

**A14：請在手機端 APP 裡[首頁]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。**

**Q15：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？**

**A15：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。**

**Q16：手錶電池為何消耗太快一下沒電？**

**A16：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。**

**Q17：撥打電話至手錶為何完全靜音？**

**A17：**請檢查手機端 APP 裡[首頁]->是否開啟[夜間省電模式]免打擾，請關閉。

**Q18：手錶 APP 端為何定位不準確？**

**A18：**請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

**Q19：為何手錶一直有陌生電話打進來？**

**A19：**

- 1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。
- 2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

**Q20：為何手錶充電時會發燙？**

**A20：**請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免手錶過熱損壞。

**Q21**：為何手錶端關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？  
**A21**：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。  
注意：無法強制關閉此功能。

**Q22**：為何 APP 定位一直不更新？

**Q22**：

1. 請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。
2. 將手錶帶到空曠的地方，再按定位。
3. 建議使用：中華電信、遠傳、台灣大哥大門號 SIM 卡。亞太、台灣之星門號可能因地區或頻段問題，導致訊號較弱。

**Q23**：為何手錶撥號提示無法連接？

**A23**：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

**Q24**：為何無法開機、無法充電？

**A24**：

1. 換一條專用磁吸充電線，看看是不是線材壞了
2. 如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上專用磁吸充電線充電即可。

## 九.硬體規格：

- 1.錶帶材質：舒適皮革錶帶
- 2.CPU：雙核心 CPU
- 3.電池容量：700MAH 聚合物鋰電池
- 4.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)
- 5.螢幕顯示分辨率：240x240
- 6.螢幕類型尺寸：1.4 吋 LCD 螢幕觸控屏
- 7.鏡頭像素：30 萬
- 8.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)
- 9.藍牙、WiFi：支援
- 10.語言：多國語言(含繁體中文)
- 11.充電方式：專用 2 點磁吸式充電線
- 12.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統
- 13.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位
- 14.插卡方式：**Nano Sim 卡**
- 15.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信 4G 電話 Nano Sim 卡。
- 16.手錶功能介紹：撥號、通訊錄、視訊通話、微聊、計步、**心率**、相機、圖庫、久坐提醒、手電筒、休眠、關機、重啟。
- 17.APP 功能：定位、電話本、尋找裝置、定時開關機、夜間省電模式、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟、健康(走路、運動量、睡眠翻滾、**心率**)、裝置鬧鈴、吃藥通知、視頻通話等
- 18.支援 APP：**谷歌翻譯。注意：Line 已停用。**

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。