





USB 車載盒子連線到汽車儀表顯示器 USB 後，螢幕呈現顯示畫面：



可點選其一，共四種連接方式。

一. CarPlay (蘋果手機用)：




使用方式：

1. 蘋果手機打開藍牙、WiFi 功能
2. 蘋果手機連接藍牙名稱 smartBox-XXXX（後面 4 組數字可能不同）
3. 彈跳出使用 CarPlay 權限按允許，即可
4. 手機打開 4G/5G 上網功能，即可分享網路給 Carplay



二. Android Auto (安卓手機用):




使用方式:

1. 安卓手機打開藍牙、WiFi 功能
2. 安卓手機連接藍牙名稱 smartBox-XXXX (後面 4 組數字可能不同)
3. 自動會彈跳出 Android Auto 螢幕顯示, 即可
4. 手機打開 4G/5G 上網功能, 即可分享網路給 Android Aut



三. AirPlay (蘋果手機用):




使用方式:

1. 蘋果手機打開 WiFi 功能
2. 蘋果手機 WiFi 連接 smartBox-XXXX (後面 4 組數字可能不同) 名稱, 密碼為 88888888
3. 蘋果手機到控制中心, 按[同屏圖示] (如下圖) 顯示, 選 smartBox-XXXX (後面 4 組數字可能不同) 名稱, 即可



4. 蘋果手機畫面完整呈顯在螢幕上

四. Miracast（安卓手機用）



使用方式：

1. 安卓手機打開 WiFi 功能
2. 安卓手機，按[投屏/手機投射畫面/Miracast]功能，選 smartBox-XXXX（後面 4 組數字可能不同）名稱，即可
3. 安卓手機畫面完整呈顯在螢幕上

五. 即插即用，快速設定，Type-C 轉接頭使用方法：



六. 規格：

支援蘋果 Carplay、安卓 Android Auto、蘋果 AirPlay、安卓 Miracast

USB 接孔

輸入電壓電流:5V，1A