



蘋果 APP:**AIREC**, 繁體, Appstore 商店下載該 APP
安卓 APP:**AIREC**, 繁體, PLAY 商店可以下載該 APP



左邊 ON/OFF 按鍵:往上撥動是開機, 開機後則自動錄音。往下撥動是儲存錄音並關機。

右邊按鍵:短按是開始/停止錄音(未連接手機藍牙時)。長按 2 秒是開始/停止錄音(已連接手機藍牙時)。長按 15 秒是重置。

使用方法:

1. 左邊 ON/OFF 按鍵, 往上撥動是開機, 開機後則自動錄音。
2. 短按 1 下右邊按鍵停止錄音。
3. 手機下載該 APP 並安裝
4. 手機打開藍牙功能
5. 手機打開 APP, 按右上角[未連接]圖示
6. 搜尋到[AIREC]裝置後, 按[連接/綁定錄音卡], 即可
7. 可按[錄音]控制錄音卡錄音/停止、語音轉文字、總結、匯入音訊等等操作



手機 APP 端：

1. 錄音檔：

錄音檔案：語音轉文字、總結、心智圖

2. 錄音：

錄音.....連接錄音卡後，將錄製的語音內容即時傳至 App。

錄音+語音轉文字.....連接錄音卡後，將錄製的語音內容即時傳至 App，並轉為文字。

同步口譯.....連接錄音卡後，可以在 App 中使用同步口譯功能，系統將自動產生文字譯稿，即時顯示翻譯結果。

會話翻譯.....將現場雙方對話轉換為指定語言，促進與國際客戶進行即時溝通。

匯入音訊：本機匯入、影片匯入、其他 App 匯入.....外部音檔也可匯入 App 中進行語音轉文字、總結。

3. 我的：

帳號

我的錄音卡：藍牙名稱、錄音卡序號、電量、安全碼、空間管理、錄音降噪、USB 支援、開機錄音、同屏轉寫、自動傳輸、分段錄音、按鍵啟動、自動關機、麥克風增益、錄音卡系統升級、中斷錄音卡連線、解除綁定

使用說明

一般設定：翻譯伺服器所在地、我的總結範本、主題、字體大小

多語言

AIREC WEB

同步到雲端

幫助和反饋

轉寫記錄

關於



注意：每個月有 600 分鐘的錄音時間限制。

解除綁定方法：

按最右邊人頭圖示(我的)-我的錄音卡-滑到最下面[解除綁定]

錄音:WAV, 256kbps。(檔案在 REC 資料夾內，檔案名稱:20251202215407.wav)

機器關機狀態下，機器連接 USB 磁吸線接電腦後，可以讀取該機器內容。

規格：

商品名稱:NOTE AI 錄音筆

商品型號:A3

藍牙版本:5.0

電池容量:500mAh

充電輸入:5V, 500mA~1A

比特率:256kbps

採樣率:48KHz

錄音格式:WAV

機器容量:16GB