E87-NFC 吧唧迷你顯示屏 動態胸章 簡易說明書



手機端 APP 下載:
蘋果 APP:ZRun，繁體，Appstore 可下載
下載網址:
https://apps.apple.com/tw/app/zrun/id6739612986
安卓 APP:ZRun，繁體，PLAY 商店可下載
下載網址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zijun.zrun&hl=zh_TW

按鍵操作:
上鍵:長按 3 秒是開機。開機後，長按是重置(Reset)/格式化存儲(Format storage)/關機(Shutdown)。短按是待機/喚醒。
下鍵:短按是藍牙配對模式。

胸章顯示器觸控滑動操作:
由上往下滑動選單:自動睡眠模式、手電筒、亮度調整、分享圖片/接收圖片、刪除
左右滑動:可更換視頻或圖片
長按顯示器 2 秒:鎖定螢幕

使用方法:
1. 手機打開藍牙功能
2. 機器長按 3 秒[上鍵]開機，短按 1 下[下鍵]開啟藍牙配對模式
3. 手機下載好該 APP 並安裝
4. 打開 APP 後，點[電子吧唧]，由下往上滑，選[添加設備]，選[E92]配對
5. 可選[視頻]、[彈幕]、[單圖]、[多圖]、[GIF]，按[+]號上傳手機內影片或圖片，按[確定]
6. 按[同步]即可上傳到機器內
7. 機器短按 1 下下鍵退出配對模式，即可



手機端 APP:
1.首頁:
藍牙名/電量
視頻:影片截取時長 3~15 秒、選擇影片、同步
彈幕:彈幕時長 3~15 秒、彈幕文本內容、字號、字體顏色、背景顏色、同步
單圖:選擇圖片、同步
多圖:圖片播放間隔時長 1~10 秒、選擇圖片、同步
GIF:歷史記錄、同步
2.設定:
視訊聲音:開關
視訊品質:低、中、高
視訊幀率:8、12、16、24、
固件版本
關於

注意事項:
續航時間與亮度設置有關，請合理調整，保持電量充足，低電量會影響傳輸速度。
視頻文件較大，傳輸時長會相應變長，藍牙有效距離有限，請勿遠距離使用。

故障處理:
藍牙連接失敗：重啟設備和 APP，重新刷新配對並檢查手機藍牙是否已經開啟。
內容不顯示：重新上傳文件或者內存已滿。
按鍵無響應：長按電源鍵 10 秒強制重啟。

規格:
2 點式專用磁吸式充電線
注意此款:沒喇叭、沒遠程拍照、沒 AI 選單