

MR-S50+ 機車/自行車 行車記錄器 簡易說明書




蘋果 APP:**RoadCam**, 繁體, 請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。
下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)
<https://apps.apple.com/tw/app/roadcam/id1119500688>



安卓 APP:**RoadCam**, 繁體, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。
下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lg.aroadcams&hl=zh_TW

連接手機端 APP 使用方法:

1. 機器相機插入 TF 卡
2. 機器相機長按電源鍵開機
3. 手機下載好該 APP 並安裝
4. 手機打開 WIFI 功能, 連接 S50+_xxxx 名稱的 WiFi, 密碼 12345678
5. 手機打開 APP, 按下面 S50+_xxxx 圖示, 即可進入 APP 畫面
6. 可按錄像、拍照操作、查看設備



S50+_08f5

設備 拍友圈 相冊 我的

手機端 APP 設置:

- WiFi 名稱
Wi-Fi 連接密碼
錄音:開關
日期標簽:開關
預覽自動錄像:開關
循環錄製時間:1/2 分鐘
錄製質量:4K P25、1080P+1080P
設備格式化
恢復出廠設置
固件版本



遙控器配對方法:

1. 機器相機插入 TF 卡
2. 機器相機長按電源鍵開機
3. 遙控器長按電源鍵+WiFi 鍵同時按壓不放, 等紅燈閃爍後放開, 再短按相機電源鍵, 配對
4. 遙控器即可電源鍵長按關機、可 WiFi 鍵長按開關、錄影和拍照鍵長按控制

TF 卡:

若 APP 原本 1080P+1080P 設置:

前鏡頭錄影:1920x1080, 30FPS, MP4。(在 TF 卡的 Novatek\Movie_A 資料夾內)

後鏡頭錄影:1920x1080, 30FPS, MP4。(在 TF 卡的 Novatek\Movie_B 資料夾內)

前鏡頭拍照:1920x1080, JPG。(在 TF 卡的 Novatek\Photo_A 資料夾內)

後鏡頭拍照:1920x1080, JPG。(在 TF 卡的 Novatek\Photo_B 資料夾內)



若 APP 原本 1080P+1080P 設置改成 4K P25:

前鏡頭錄影:3840x2160, 25FPS, MP4。(在 TF 卡的 Novatek\Movie_A 資料夾內)

後鏡頭錄影:無檔案

前鏡頭拍照:3840x2160, JPG。(在 TF 卡的 Novatek\Photo_A 資料夾內)

後鏡頭拍照:無檔案

Type-C 孔接上電腦，可以讀取 TF 卡內容。不能當網路攝像機。

規格:

分辨率:1080+1080P 雙攝。前 4K 單攝。

WIFI 功能:2.4G WIFI 支援 IOS12.0、Android9.0 系統以上手機

電池容量:2400mAh 超大電池

防水等級:IP66

循環錄像:支援 1/2 分鐘錄像

存儲支援:最大可支援 512G

影像格式:MP4

壓縮格式:H. 264

照片格式:JPEG

電源輸入:5V2A

工作溫度:-10 至 55 度 C

鏡頭廣角:超廣角