

# 監控王 R2-4G 監控器 簡易說明書



## 1. 左側:

NanoSIM 卡槽

TF 卡槽

Type-C 孔

## 2. 底部:

RESET 按鍵: 復位

## 3. 右側:

電源開關: 往下撥動 ON 是開機。往上撥動 OFF 是關機。

## 手機 APP 下載:

蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體

下載點:

<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>

安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, PLAY 商店可下載這個 APP

下載點:

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro&hl=zh\\_TW](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro&hl=zh_TW)

## 使用方法:

1. 機器充滿電使用或插上 Type-C 線使用

2. 機器攝像頭左側, 插入 TF 卡、NanoSIM 卡, 按一下底部 RESET 鍵復位

3. 手機打開 4G/5G 或 WiFi、藍牙

4. 手機下載該 APP 並安裝

5. 手機打開 APP 後, 按 [添加設備]

6. 掃描機器底部二維碼圖片添加設備

7. 等待配對後, 會跳出附近設備 ID 號碼, 顯示 [設備已上線], 按 [添加設備]

8. 添加成功, 選擇自定義設備名稱, 隨意選擇, 例如: 客廳, 按 [查看設備], 即可看到該設備

9. 設備列表就會有該攝像機影像, 點擊進入就可以查看。

## 解綁方法:

手機 APP-[裝置列表]頁面-設備名稱右上角[...]-按[刪除]-[是]-[下一步]-[已恢復出廠設定]-[下一步]-[確定刪除]



手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置]，進入畫面後，選單：

預覽/回放

鏡頭縮放 1~10X

暫停/播放

聲音

HD、SD

全螢幕

4G 流量儲值

告警事件:需付費開通

雲回放:需付費開通

更多設定

截圖

對講

錄製

更多:報警、Ai 告警事件分析(需要付費人民幣)、產品百科、倒置

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...] -[設置]:

雲儲存

設備信息:設備暱稱、設備 ID、ICCID 卡號、查看設備二維碼

設備密碼:分享設備、修改設備密碼

設備時間:設置時區

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

工作模式設定:AOV 錄影-低功耗模式、極致續航-超長待機模式、持續工作-不睡眠模式

錄影設置:當前模式、持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清

設備音量設置:音量 1~10

設備存取記錄

高級設置:設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置

重啟攝像機

恢復出廠設置

**蘋果:**

拍照(預設 SD, 改 HD):2960x1665, JPG

錄影(預設 SD, 改 HD):1920x1080, 30FPS, MP4

**安卓:**

拍照(預設標清, 改高清):2960x1665, JPG

錄影(預設標清, 改高清):1920x1080, 15FPS, MP4

**TF 卡:**

錄影-高清(預設):1920x1080, 30FPS, AVI。10 分鐘一個檔案片段。(檔案在 TF 卡的 RecFile\20260428\h01 資料夾內)

**注意:**

機器插入 TF 卡後，機器 Type-C 孔連接電腦，無法讀取 TF 卡內容。也無法當作網路攝影機。

**規格:**

供電孔:Type-C

TF 卡最大支援:256GB

充電器 5V, 1A