

雙人 K 歌無線麥克風喇叭 使用手冊



◆ 特點推薦

- ★ 15W+15W 雙喇叭輸出
- ★ 藍芽無線配對，無限自由
- ★ 無線麥克風，歡唱更盡興
- ★ 支援外接 TF 卡、USB 隨身碟
- ★ 震撼音效，唱出天籟美聲
- ★ 自帶手機支架，不用手也能看劇和視訊通話
- ★ 時尚造型設計，好聽又好看
- ★ 多場合適用

一.注意事項

操作前應仔細閱讀所有說明並按照指示操作

◆音箱應遠離散熱器等熱源，不接觸潮濕的空氣或水

◆將裝置放在穩定的地方，以防其掉落


◆音箱應僅連接到操作說明書所述類型的電源

◆如果您不專業，則用戶不應嘗試修理音箱

◆在清潔設備前，請從插座上拔掉電源線和關閉電源，請只使用柔軟的布，不要使用粗糙的研磨劑或化學品來清潔，因為它們會損壞外觀

◆長時間不使用時，音箱的電源線應從插座拔下，關閉電源開關

二.音箱功能參數：



三.開關：

1. “OFF” 表示關機，“ON” 表示開機，音箱將進入播放模式與上次相同。
2. 充電：插入電源為“DC 5.0V”，產品配備內建電池可以充電。

四.音樂模式：

1. 將音訊設備插入“AUX”，音箱可以自動播放手機、MP3、電腦中和其他音訊的音樂。
2. MP3 功能 TF 卡/USB 隨身碟：插入 TF 卡到“TF”，它將播放來自 TF 的音樂，插入 USB：它將播放來自 USB 隨身碟的音樂。

四.麥克風說明：



- 1.只需推動無線麥克風的電源開關即可打開麥克風，麥克風是藍光，它會自動連接音箱，你就可以開始唱歌了。
- 2.當你唱歌時，你可以調整音量按鈕。你可以增加聲音向上滑動按鈕，向下滑動降低聲音。
- 3.唱歌時，可調節“ECH”鍵，可以達到混響效果。
- 4.當無線話筒的藍光閃爍時，表示麥克風的電池電量不足，需要充電。
- 5.充電時，您可以使用 DC-5V USB 線為麥克風充電燈是紅色的，當電池充滿電時，燈熄滅。

五.按鍵功能：

1.MODE:

模式按鈕是模式轉換(藍牙，TF 卡，USB，AUX)

2.Music Orig:

短按音樂原按鈕是取消原歌手的聲音。

3. | <<:

短按“| <<”短按是上一首歌曲。

4. > ||:

短按“> ||”暫停或播放;

5. >> |:

短按“>> |”短按是下一首歌曲。

6.音量旋鈕:

向左旋轉音量減小，向右轉轉音量增大。

7.LED

開機預設 RGB 呼吸燈光模式,短按切換燈光顏色,長按可關閉燈光。

六.使用說明：

當你打開電源時，藍牙模式是預設模式。您可以在手機藍牙連接上搜索設備名稱 **ST-2025** 當你插入 TF 卡時，它將轉入 TF 模式，當你插入 USB 時，它將轉入 USB 模式;插入 3.5mm 音頻線時，它將轉入 AUX 模式;當同時插入 TF 卡和 USB 時，按 **MODE** 按鈕轉換模式。

七.唱歌說明：

當音箱開機狀態下，無線麥克風連接到音箱。您就可以在任何模式下唱歌，唱歌時，您可以根據個人聲音調整麥克風音量大小和混響，達到預期效果。

八.注意：

- 1.請用 5V/2A 充電器充電，充電時請勿播放音樂
- 2.當麥克風打開時，不要將麥克風指向音箱，以避免產生嘯叫聲音。

黑色
BLACK



金色
GOLD



九.產品規格

功率輸出：15W+ 15W

頻率：100HZ--18KHZ

驅動單元：3IN*2

信噪比：≥80dB

鋰電池：7.4V-3000mAh

材質：ABS/鐵網