

監控王 VTS31-4G 可插 4G/5G-SIM 卡太陽能板供電監視器 3 鏡頭 簡易說明書



蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。
下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)
<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>

安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。
下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro>

使用方法:

1. 機器攝像頭頂部軟塞打開後, 插入 4G 或 5G NanoSIM 卡、TF 卡
2. 機器後面軟塞打開, 電源 Type-C 線插上機器供電, 若充滿電可不需插 Type-C 線, 打開後面開關到 ON 位置、按一下攝像頭上 RESET 鍵
3. 打開 APP, 按[添加設備]
4. 掃描機器上的二維碼圖片貼紙
5. 按[添加設備]
6. 選擇輸入你的設備名稱, 例如:[客廳]
7. 按[查看設備]
8. 設備列表就會有該攝像機影像, 點擊進入就可以查看。



手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置]，進入畫面後，選單：

方向控制

截圖

對講

錄製

更多:報警、燈控(常開、自動、常關)、預置位、移動跟蹤、圖像設置(自動、保持全彩、保持黑白)、Ai 告警事件分析、倒置、雲台校準、顯示模式(豎向原圖、豎向三屏)

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[設置]：

設備信息

設備密碼

設備時間

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

工作模式設定:優先錄影、極致續航、優先續航、持續工作

錄影設置:當前模式、持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清

PIR 靈敏度:高/中/低

燈光靈敏度:低/中/高

雲台轉速設置:水平方向、垂直方向

設備音量設置:音量 1~10

高級設置:設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置

重啟攝像機

恢復出廠設置

蘋果 SD 拍照(預設):640x1080, JPG。(1 個檔案, 共 3 個鏡頭畫面)

蘋果 SD 錄影(預設):640x1080, MP4, 12.65FPS。(1 個檔案, 共 3 個鏡頭畫面)

蘋果 HD 拍照:1920x3240, JPG

蘋果 HD 錄影:1920x3240, MP4, 12.66FPS

安卓標清拍照(預設):640x1086, JPG。(1 個檔案, 共 3 個鏡頭畫面)

安卓標清錄影(預設):640x1080, MP4, 12.63FPS。(1 個檔案, 共 3 個鏡頭畫面)

安卓高清拍照:1920x3258, JPG

安卓高清錄影:1920x3240, MP4, 11.23FPS

TF 卡標清:640x1080, AVI, 25FPS。

TF 卡高清(預設):1920x3240, AVI, 25FPS。10 分鐘一個檔案片段。(1 個檔案, 共 3 個鏡頭畫面)

刪除設備綁定：

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[刪除]

指示燈：

異常工作:紅燈常亮/閃爍

正常工作:橘燈常亮

規格：

內建有鋰電

機器上有麥克風、有喇叭，可以雙向通話

NanoSIM 卡:支援 4G、5G 三大電信 NanoSIM 卡

機器不支援 WIFI、熱點連接使用，只能使用 4G SIM 卡網路連接使用。

有移動跟蹤功能、有循環錄影功能

TF 卡最大支援:256GB

每個鏡頭可縮放 10X 倍速

供電孔 Type-C 孔:5V, 2A