

Y42BT 熱敏多功能藍牙標籤列印機 簡易說明書



手機端 APP 下載：

蘋果 APP: **FlashLabel Pro** (閃電標籤)，繁體，請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。
下載點：(若點擊無法反應，請自行複製該網址後，貼到瀏覽器去開啟)

<https://apps.apple.com/tw/app/flashlabel-pro/id6651824516>



安卓 APP: **FlashLabel Pro** (閃電標籤)，繁體，請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。
下載點：(若點擊無法反應，請自行複製該網址後，貼到瀏覽器去開啟)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flashlabel.flashlabelpro&hl=zh_TW

手機 APP 連接使用方法：

1. 標籤機接上 DC 電源
2. 標籤機長按電源，打開紙倉電源鍵紅燈常亮，安裝紙張(貼紙面朝上)
3. 標籤機蓋上紙倉，電源鍵綠燈常亮
4. 手機下載該 APP 並安裝
5. 手機打開藍牙功能
6. 打開 APP，按右上角[未連接]連接設備，搜尋到 Y41BT-BD45，按[連接]
7. 按[設置]，調整濃度、速度、紙張類型(間隙紙/連續紙/黑標紙)，返回
8. 按下面[+]號新建標籤，設定矩形/圓形、寬度 mm、高度 mm，按[確認]
9. 輸入標籤內容，按右上角[打印]
10. 輸入打印方向、打印份數，再按[打印]

手機 APP 顯示內容：

1. 首頁：
PDF 打印
圖片打印
掃描打印
行業模板
2. 使用者：
打印機設置:濃度、速度、紙張類型(間隙紙/連續紙/黑標紙)、橫線虛化、水平偏移、垂直偏移、SN、固件版本、恢復默認
切換語言:多國語系(含繁體中文)
切換單位:mm、inch
聯繫我們
意見反饋
幫助中心
應用設置:重複導入 PDF、列印超寬提醒、功能指南
關於我們

紙張最小設定長 10mm 寬 10mm，但是紙倉內夾具寬度最小是 35mm，可自訂標籤尺寸，可印副廠紙，可印間隙紙/連續紙/黑標紙

白色間隔-副廠紙，(紙張類型選:間隙紙)可以印

熱亞銀紙-副廠紙，(紙張類型選:間隙紙)可以印

透明間隔紙-副廠紙，(紙張類型選:間隙紙)不可以印

白色連續-副廠紙，(紙張類型選:連續紙)不可以印

電腦版驅動程式下載：

Windows 電腦版驅動：

<https://help.flashlabel.com/support/solutions/articles/150000175914-install-driver-on-windows-via-usb-cable>

MacOS 電腦版驅動：

<https://help.flashlabel.com/support/solutions/articles/150000175915-install-driver-on-macos-via-usb-cable>

電腦版安裝方法：

1. 標籤機接上 DC 電源、打印機 Type-C 線連接電腦 USB 孔
2. 標籤機長按電源，打開紙倉電源鍵紅燈常亮，安裝紙張(貼紙面朝上)
3. 標籤機蓋上紙倉，電源鍵綠燈常亮
4. 安裝驅動後，控制台-印表機-有顯示“Y42BT Label”打印機名稱
5. 列印時，選擇該打印機名稱，即可當一般印表機打印

規格：

分辨率:203dpi

最大列印速度:100mm/s

紙張寬度:35-110mm(1.38-4.3 吋)

紙張厚度:0.06-0.25mm

電源供電器:24V, 2.5A

列印介質:熱敏紙