



充電指示燈：

充電中：紅燈常亮

充滿電：燈熄滅

1. 頂部：

拍照鍵：短按是拍照/錄影

旋轉鍵：模式切換（拍照/定時拍照/自動拍照/連拍/2K 錄影/1080P 錄影/縮時錄影/視頻預覽/圖片預覽）

2. 右側：

電源鍵：長按是開關機。

R 孔：復位

Type-C 孔：充電/連電腦用

3. 正面：

W 鍵：短按是焦距倍數縮小**最小 1X**

T 鍵：短按是焦距倍數放大**最大 18X**

上鍵：短按是閃光燈開關

下鍵：短按是倒數計時

左鍵：短按是濾鏡切換

右鍵：短按是濾鏡切換

OK 鍵：短按是井字標線/確認

MENU/刪除鍵：短按是設置/刪除

DISP 鍵：短按是顯示資訊開關

4. 底部：

TF 卡插槽

MENU 設置：(預設英文，有繁體中文)

1. PHOTO 拍照：

點數設定：64M/56M/48M(預設)/44M/30M/24M/20M/16M/12M/10M/8M/5M/3M

定時拍照

自動拍照

瘦臉塑形

連拍

拍照音

測光模式
濾鏡
銳度
曝光補償
白平衡
閃光燈
對焦模式

2. VIDEO 錄影:

錄影分辨率:4K/2K 30FPS/1080P 60FPS(預設)/1080P 30FPS/720P 60FPS/720P 30FPS

錄影音頻
迴圈錄影
錄影時長
縮時錄影
慢攝影

濾鏡
銳度
白平衡
測光模式
曝光補償
補光燈
對焦模式

3. 設定:

語言設定:多國語系, 共 11 個語言, **含繁體中文**

日期-時間
自拍模式
美顏
自動屏保
自動關機
開關機聲音
對焦提示音
光源頻率
LED 指示燈
按鍵音
時間水印
格式化
恢復出廠設定
固件版本

錄影(預設 1080P 60FPS。旋轉鍵轉到 2K 或 1080P 錄影模式後, 再手動改設置成最高 4K):3840x2160, 30FPS, MP4 檔(在 TF 卡的 VIDEO 資料夾內)

拍照(預設 48M。旋轉鍵轉到拍照模式, 再手動設置改最高 64M):8000x8000, JPG 檔(在 TF 卡的 PHOTO 資料夾內)

螢幕可上下翻蓋

沒有插 TF 卡會顯示[沒檢測到 TF 卡, 請插入 TF 卡], 無法拍照

機器 Type-C 孔連接電腦後, 會顯示[大容量存儲模式]、[監視器]、[充電模式]。可以讀取到 TF 卡內容。可以當網路攝像機 1280x720。

規格:

顯示屏尺寸:3 吋
螢幕解析度:480x854 HD IPS 顯示屏
TF 卡插槽:8GB-512GB
視訊格式:MP4
視訊分辨率:4K/2K/1080P/720P
視訊編碼:H. 264
圖片比例:16:9
視訊錄影方式:麥克風錄音
幀率:30/60 幀
工作溫度:-10 到 45 度 C
電源類型:內建鋰聚合物電池
電池容量:3.7V/2000mAh
充電孔:Type-C 孔
搭配贈 0.45X 倍的超廣角鏡頭