

聲控空調伴侶使用說明

(可以自己定義喚醒名稱)

點擊查看詳細的語音控制命令

聲控空調伴侶使用說明(可以自己定義喚醒名稱)

首先感謝你能耐心閱讀使用說明(對智能產品而言閱讀使用說明,會讓你用得更自在)

產品介紹

本產品是一款能實現語音控制空調、電視,風扇,RGB燈帶等的USB控制器,集成了成熟的離線語音技術以及紅外技術,由USB口供電,即插即用,可實現用語音控制絕大部分的空調以及電視等紅外遙控的設備。

小敏小敏-可自定義喚醒的名字

默認為“小敏小敏”喚醒。如果想換一個你喜歡喚醒名字,請用“小敏小敏”喚醒後對它說:”開始學習喚醒詞,按照提示說三次,然後把你想要的名字(XXXX為了減少誤喚醒建議4個字以上)按語音提示對它說三遍,以後就可以用你定的名字來喚醒了,默認的名字(小敏小敏)會一直保留在機器裡面,如果你忘記了你設置的名字,什麼時候都可以使用這個名字來喚醒設備。

控制空調使用說明(詳細的空調控制語音命令請點擊頂上的藍色字體鏈接去查看)。

步驟一:

把產品插在帶有USB口的電源排插或者手機充電器上,距離空調正面0--5米,與空調之間沒有阻擋的障礙物,並避免強光直射在產品上。

步驟二:

匹配空調:待接上電後,對其說:“小敏小敏”,“匹配空調”。待提示音播報完後,再拿起對應的空調遙控器對著USB控制器按下遙控器開關鍵,匹配成功後即可實現對空調的語音控制。若聽到匹配超時或匹配失敗,請按步驟重新進行空調對碼匹配。或者使用另一個模式匹配-搜索空調模式。

搜索空調(如果匹配不成功或者成功但是沒能控制空調建議使用搜索空調指令):,對其說:“小敏小敏”,“搜索空調”。待提示音播報完後,設備後一組一組的發碼嘗試,中間會說:“下一組”,直到你看到空調有反應的時候,你對他說“停止搜索”就可以使用語言控制空調了。

免對碼匹配空調品牌:格力/美的/海爾/長虹/奧克斯/五款品牌空調。(如進行對碼匹配操作,則更能精確控制)支持市面99%的空調。

控制電視的使用說明

步驟一:

把產品插在帶有USB口的電源排插或者手機充電器上,距離電視正面1-3米,與電視之間沒有阻擋的障礙物,並避免強光直射在產品上。

步驟二:

待接上電後,對其說:“小敏小敏”,“進入電視學習”。然後按照提示音,按下對應的電視遙控器按鍵,對應按鍵學習如下:電視開關鍵->電視音量加->電視音量減->電視信號源鍵->機頂盒電源鍵->電視頻道加->電視頻道減,當聽到提示音“學習完成,請使用”時,則表明已學習成功,即可使用語音實現對電視的控制。

控制燈具使用說明

(如果是普通的 24 鍵紅外遙控的 RGB 燈帶直接喊命令就可以了)

步驟一：

把產品插在帶有 USB 口的電源排插或者手機充電器上，距離燈具正面 1-3 米，與燈具之間沒有阻擋的障礙物，並避免強光直射在產品上。

步驟二：

待接上電後，對其說：“小敏小敏”，“進入燈具學習”。然後按照提示音，按下對應的燈具遙控器按鍵，對應按鍵順序如下：開燈鍵->關燈鍵->夜燈模式。當聽到提示音“學習完成，請使用”時，則表示已學習成功，即可使用語音實現對燈具的控制。

控制風扇使用說明

步驟一：

把產品插在帶有 USB 口的電源排插或者手機充電器上，距離風扇正面 1-3 米，與風扇之間沒有阻擋的障礙物，並避免強光直射在產品上。

步驟二：

待接上電後，對其說：“小敏小敏”，“進入風扇學習”。然後按照提示音，按下對飲的風扇遙控器按鍵，對應按鍵順序如下：風扇開鍵->風扇關鍵->搖頭鍵->風速鍵->風類鍵。當聽到提示音“學習完成，請使用”時，則表示全部學習成功，即可使用語音實現對風扇的控制。

ps：①如無此功能鍵或不想學習此按鍵，可使用“下一按鍵”命令詞跳過此按鍵學習，假如此按鍵為最後一個學習按鍵，可用“退出學習模式”命令詞跳過學習，並同時退出學習。②使用“退出學習模式”命令詞退出學習之後，之前學習過的按鍵控制功能並不會清除，可正常使用。

使用注意事項：

匹配成功不能使用：因為是紅外信號通信，要讓紅外信號發射面（就小夜燈照射方向或者燈的背面）正對著被遙控設備，不是語音遙控的頂部去對著遙控設備。中間無障礙物阻隔，距離不要太遠（5 米以內）來嘗試。如果還不行請使用“搜索空調”指令搜索一遍，如果支持的遙控在設備的碼庫之中，當發出正確的碼時，空調會有反應，就說“停止搜索”就可以使用了。如果還不行，請聯繫客服處理。

一直匹配失敗：確認產品與你要控制的設備之間沒有隔著障礙物，匹配過程中要避免產品暴露在強光狀態下，並且沒有別的遙控器在使用，如多次匹配還是失敗，或者“搜索空調”指令搜索一遍，如果支持的遙控在設備的碼庫之中，當發出正確的碼是，空調會有反應，他停止搜索就可以使用了。如果還不行，請聯繫客服處理。

匹配成功後，部分功能卻不能使用：先確認原本遙控器支不支持此功能，若原本遙控器也不支持此功能，則產品也同樣不支持，如原遙控器支持此功能，而產品不能實現控制，則可嘗試用遙控器進行對碼匹配，如重新對碼成功後，還是實現不了此功能的控制，請聯繫客服處理。

語音控制距離短，識別率低：確認當前環境是否噪音過大或所處的環境人聲嘈雜，如有請將本產品放置安靜一點的環境使用，正常使用的距離是 3 米內，環境噪音在 60db 以下，單點人聲分貝大於環境噪聲分貝 5-8db 即可有效精準識別，目前僅支持普通話。

分享

草料二維碼

提供技術服務

檢舉

所有控制語音命令：

小燈命令：

打開夜燈

關閉夜燈

空調命令：

打開空調

關閉空調

加熱模式

除濕模式

XX 度

風扇命令：

打開風扇

關閉風扇

風扇搖頭

切換風速

電視命令：

打開電視

關閉電視

調大音量

調小音量

切換信號源

打開機頂盒

關閉機頂盒

增加頻道

減少頻道

燈具命令：

打開燈光

關閉燈光

注：規格參數可能因升級，更新等原因而變更，
出貨以實物為準，廠商保留最終解釋權。