

# 智慧指紋感應防盜鎖芯鎖 使用手冊



P.1

使用方法：

### 一.指紋錄製：

#### 1-1 錄製第一枚管理員指紋

- 1.長按指紋 5 秒等到藍燈閃爍後鬆開，鬆開後綠燈閃爍，等待錄製指紋。
- 2.將指紋連續按壓 5 次以上，直接綠燈長亮，表示錄製成功。

<備註：每個手指指紋只能錄一個 ID 號>

#### 1-2 錄製除管理員外普通用戶指紋

- 1.長按指紋 5 秒等到藍燈閃爍後鬆開，鬆開後藍燈長亮，快速驗證管理員指紋。
- 2.若管理員指紋驗證成功，綠燈閃爍，可以開始錄製普通用戶指紋。
- 3.將普通用戶指紋連續按壓 5 次以上，綠燈長亮，表示錄製成功。

<備註：如管理員指紋驗證失敗，紅燈閃爍，不可錄製指紋，繼續驗證管理員指紋。>

#### 1-3 指紋清除

- 1.長按指紋 5 秒等到藍燈熄滅，快速驗證管理員指紋。
  - 2.若管理員指紋驗證成功，綠燈閃爍，指紋全部刪除(恢復為出廠設置)。
- 若管理員指紋驗證失敗，紅燈閃爍，指紋刪除失敗。

<備註：清除後就是恢復出廠設置。>