

4GRW-107 四天線 4G/5G WiFi 路由器 簡易說明書



使用方法：

1. 路由器底部後蓋打開，插上 **MicroSIM 卡(中型卡)** 或 **不插 SIM 卡使用有線網路孔**
2. 路由器接上 Type-C 孔電源
3. 打開手機或電腦 WiFi 功能，連接 **4G-CPE-XXXX** 名稱，密碼為 **12345678**
4. 手機或電腦即可上網

路由器後臺進入方法：

1. 連接上路路由器的 WiFi 後(連上 **4G-CPE-XXXX** 後)，打開瀏覽器
2. 瀏覽器網址輸入 **192.168.0.1**，右上角 English 可改中文(簡體)，密碼為 **admin**，按[登錄]
3. 即可進入路由器後臺設置



路由器後臺選單：

1. 首頁：當前連接、WLAN 狀態
2. 流量統計：流量管理
3. 短信：設備側、SIM 卡側、設置(短信設置)
4. USSD
5. 設置：快速設置(APN 設置)、高級設置(省電、路由、防火牆、升級)、聯網設置(連接模式、找網方式、APN 設置)、設置無線內網(SSID、Internet Wi-Fi、高級設置、無線 MAC 過濾)、系統(設備信息、其他、PIN 碼管理)

註記： 路由器後臺-設置-設置無線內網-SSID-密碼，即可更改路由器 WiFi 密碼。

規格：

- 支援 4G/5G MicroSIM 卡(中型卡)
- 充電接孔:Type-C, 5V, 1A
- 網路孔:1 個
- 頻段:1/3/5/7/8/20/38/40/41