

4GRW-703 六天線 4G/5G WiFi 路由器 簡易說明書



使用方法：

1. 路由器後端，插上 NanoSIM 卡 (小型卡) 或 不插 SIM 卡使用有線網路孔 (WAN/LAN 孔)
2. 路由器後端接上 DC 孔電源 或 安裝電池
3. 路由器後端電源開/關，打開 ON
3. 打開手機或電腦 WiFi 功能，連接 4G-CPE-XXXX 名稱，密碼為 12345678
4. 手機或電腦即可上網

路由器後臺進入方法：

1. 連接上路由器的 WiFi 後 (連上 4G-CPE-XXXX 後)，打開瀏覽器
2. 瀏覽器網址輸入 192.168.0.1，右上角 English 可改中文 (簡體)，密碼為 admin，按 [登錄]
3. 即可進入路由器後臺設置



路由器後臺選單：

1. 首頁：當前連接、WLAN 狀態
2. 流量統計：流量管理
3. 短信：設備側、SIM 卡側、設置 (短信設置)
4. USSD
5. 設置：快速設置 (APN 設置)、高級設置 (省電、路由、防火牆、升級)、聯網設置 (連接模式、找網方式、APN 設置)、設置無線內網 (SSID、WPS、Internet Wi-Fi、高級設置、無線 MAC 過濾)、系統 (設備信息、其他、PIN 碼管理)

註記：路由器後臺-設置-設置無線內網-SSID-密碼，即可更改路由器 WiFi 密碼。

規格：

支援 4G/5G NanoSIM 卡 (小型卡)

充電接孔：DC，12V，1A

網路孔：4 個

RESET 鍵：有

WIFI 開關鍵：ON/OFF 鍵

機器內可插電池，5000mAh 電池

頻段：1/3/5/7/8/20/38/40