

BLR-SR08 螢幕顯示觸控智能戒指 簡易說明書



蘋果 APP: **JRing**, 簡繁混合

安卓 APP: **JRing**, 繁體, PLAY 商店有此 APP

戒指觸控點:

時間
步數
心率
血氧
睡眠
電量
LCD 顯示

使用方法:

1. 手機打開藍牙
2. 手機下載並安裝好該 APP
3. 戒指從充電倉取出來
4. 手機打開 APP 後, 按+添加設備, 連接 **SR08** 裝置名, 即可

手機 APP:

1. 首頁:
步數: 步數/卡路里/距離/長度
睡眠
心率: 測量
血氧: 測量
2. 運動:
歷史軌跡
3. 戒指:
找戒指
遙控自拍
恢復出廠
設備更新
自動心率測試: 啟用、開始/結束時間、重複週期(15/30/45/60 分鐘)
手環時間格式: 系統預設、12 小時制、24 小時制
短視頻控制: 打開短視頻遙控、默認打開短視頻遙控..... **Youtube、抖音 APP 搖晃可翻頁可用**
解綁設備
4. 用戶:
步數目標
單位: 公制、英制
蘋果健康(只有蘋果系統才有)
用戶手冊
關於

充電倉充電中: 充電倉中間閃電圖示紅燈閃爍

充電倉充滿電: 充電倉中間閃電圖示紅燈長亮

戒指充電中: 戒指上紅燈閃爍

戒指充滿電: 戒指上綠燈長亮

規格：

芯片:Dialog Da14585 BLE

容量:128kb ROM + 96kb RAM

系統相容版本:Android 5.0 及以上及 IOS 10.0 及以上

充電倉:Type-C 孔，內建 200mah 電池

沒 NFC、沒門禁、沒支付功能