



口袋超薄錄影錄音筆 說明書



◆ 特點推薦


- ★ 靈敏麥克風，錄音清晰
- ★ 720P 錄影
- ★ 支援外接行動電源錄音
- ★ 16GB 容量，可錄長時間音訊
- ★ 口袋背夾式設計，置放口袋輕鬆收納
- ★ 喇叭播放，隨錄隨聽超方便
- ★ 時間標記，方便整理、查閱
- ★ 薄型機身，輕盈好攜帶
- ★ 中文播放介面
- ★ MicroUSB 充電
- ★ 金屬外殼，耐磨防摔

一.產品概述



外觀說明:

- ① 攝像頭
- ② 指示燈
- ③ USB接孔
- ④ 內建麥克風
- ⑤ 顯示屏
- ⑥ 外響喇叭
- ⑦ 錄音建
- ⑧ 復位鍵
- ⑨ +/-鍵
- ⑩ 背夾



二.按鍵

錄音鍵

- 1.往上推為一鍵錄音/錄像鍵。
- 2.往下短按為播放/暫停鍵。
- 3.往下長按 2 秒為停止鍵。
- 4.往下長按 5 秒為開/關機鍵。

+/-鍵

- 1.播放時：往上長推為音量調整，接著往上推或往下按為音量減或加。
- 2.暫停或停止播放時：往上推/下按為上一曲/下一曲。
- 3.停止時：往下長按進入選單功能。進入選單功能設定後，往下短按為選擇下一個功能，往上推為確認鍵。

三.基本操作

1.開關機

開機：將錄音筆的紅色圓點錄音鍵往下按約 2 秒後鬆開，紅色指示燈點亮，螢幕自動開機。

關機：將錄音筆的紅色圓點錄音鍵往下按約 5 秒，機器關機。

2.開始錄音錄像/停止(儲存)錄音錄像

錄音或錄像：在任何狀態下，將紅色圓點錄音鍵往上推動到 REC 錄音/錄像位置時，開始錄音或錄像，錄音紅色指示燈開始閃爍。

儲存錄音或錄像：在錄音或錄像狀態下，將紅色圓點錄音鍵往下按一下時，機器停止錄音或錄像並自動儲存目前檔案。

特別提示：

機器在錄像或錄音過程中，每錄像時間到 20 分鐘或每錄音到 60 分鐘就自動儲存檔案，儲存後自動產生第二段檔案，並繼續錄像或錄音下去，直到電池電量耗盡或記憶體空間滿，機器儲存檔案後自動關機。

3. 邊充電邊錄音或錄像功能

主要作用於商務會議錄音或錄像，或者在機器低電、沒電時，要進行錄音或錄像。

當機器正常連接上充電器或行動電源，再按照正常的錄音方法操作即可。

4. 播放錄音或錄像檔案

4.1 播放/暫停/停止

待機狀態下，錄音鍵往下短按為播放，再短按一下為暫停；暫停狀態下，往下長按 2 秒為停止播放。

4.2 音量調整/上一曲/下一曲

播放狀態：+/- 鍵往上長推為音量調整，接著往上推或往下按為音量減或加。

停止狀態：+/- 鍵往上推/下按為上一曲/下一曲。

5. 功能設定

在待機狀態下，+/- 鍵往下長按進入選單功能：錄像模式/錄音模式/指示燈開關設定/刪除功能/格式化功能/退出。進入選單功能後，往下短按為選擇下一個功能，往上推為確認鍵。

5.1 錄音模式或錄像模式

進入選單功能設定後，選擇錄像，就是錄像模式；選擇錄音，就是錄音模式。

5.2 刪除功能

進入選單功能設定後，選擇刪除功能，進入後選擇刪除目前或刪除全部的錄音檔案或錄像檔案。

5.3 格式化功能

進入選單功能設定後，選擇格式化功能，進入後選擇“是”，確認後將刪除機器上所有的檔案。

注：格式化前，必須把重要檔案備份好。

6. 充電

本機使用內建鋰電池供電。當電量指示標誌顯示為“”時，請及時充電。

充電方法：

6.1 使用 USB 數據線將本機與電腦相連接。(電腦應處於開機狀態)

6.2 使用充電器充電，請使用符合國家 3C 安全標準的充電器對本機進行充電，請勿使用其他不合格的充電器，否則可能會損壞本機，敬請注意。當採用以上方法連接後，本機進行充電狀態。電量指示標誌由空到滿循環變化，表示本機現正處於充電狀態，橙色指示燈長亮。一般情況下，本機的充電時間為 3 小時左右，充滿電後指示燈熄滅。

四.注意事項

- 1.機器在工作或充電過程中，產生一定的熱量屬於正常情況，敬請注意。
- 2.如果您打算長時間不使用本產品，請將機器進行週期性充放電操作。
- 3.請不要在特別熱、冷、多塵或潮濕的環境中使用本產品。
- 4.在電量指示標誌為空，請及時充電。

特別聲明：特別提醒用戶小心操作，注意將重要資料另外備份。

如遇到數據丟失，本公司一概不予負責。

五.疑難解答

- 1.機器開不了機

答：使用 USB 數據線將機器與充電器或電腦連接起來進行充電，機器顯示螢幕上的電池電量在走動，一般充滿電時間為 3 小時。

- 2.機器出現異常情況

答：可以使用細長條物品，在機器上的復位鍵短按一下，進行復位操作。

六.產品規格

錄影格式：AVI，1280x720，30FPS

錄音格式：WAV，1536kbps

充電接孔：MicroUSB

內建電池：鋰聚合物電池

內建容量：16G

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。