



使用前，請將遙控器安裝好電池後，再進行操作。

使用方法：

1. 插好電源線
2. 長按電源鍵開機，即可投影

接孔：

電源線孔

USB..... 可接 USB 隨身碟或滑鼠

耳機孔

HDMI 輸入孔

主畫面：

Netflix

Youtube

Google Play

我的應用

設置:Wireless Network、Bluetooth Settings、Application Management、Language Settings、About The Projector、Projector Settings、Time Settings、Keyboard Settings、Restore Factory、More Settings

文件

HDMI

+添加:Airplay、AppStore、Chrome、FileManager、Launcher、Local Update、MiracastReceiver、Netflix、Ota Online、Play 商店、Prime Video、Projector Settings、Remote Setting、VIDEO IN、Youtube

規格：

安卓版本:11

CPU:1.32Ghz Generic DT based system 四核心 64 位元 Cortex-A53

GPU:Mali-G31

解析度:1280x720

RAM:1+8G

Power:AC100-260V

Lamp:LED

手動旋轉調整對焦

內建喇叭

其他：

可連接 2.4G、5G 的 WIFI

有藍牙

系統語言:多國語系，含繁中

鍵盤:Android 鍵盤 (AOSP)，可從內建的 PLAY 商店安裝下載 (PLAY 商店-應用程式類別-工具-Gboard) 輸入法

有 Airplay、Miracast=內建 MiracastReceiver

Disney+ 可從內建 PLAY 商店安裝下載 (PLAY 商店-應用程式類別-娛樂-Disney+)