

此款沒有 AI APP 功能，只有錄音功能!!



指示燈說明：

開機：長按電源鍵 2 秒，藍燈亮起。

關機：長按電源鍵 3 秒，紅燈亮一下熄滅。

~~等待連接：關機狀態長按電源鍵 5 秒，藍燈閃爍。(此款沒有 AI APP 功能，故無作用。)~~

待機：藍燈長亮。

錄音中：待機狀態按一下錄音鍵，綠燈閃爍。

電量不足：電量低於 20%，紅燈閃爍。

充電：連接電源充電，紅燈長亮。

充滿電：電量充滿，藍燈長亮。

機器充滿電後，錄音到沒電為止，共花約 18 小時

使用方法：

1. 長按電源鍵 2 秒，藍燈常亮，開機
2. 短按 1 下電源鍵，綠燈閃爍，開始錄音
3. 再短按 1 下電源鍵，綠燈閃爍恢復成藍燈常亮，儲存錄音，完成
4. 將機器連接 Type-C 線後，再連接 PC 電腦
5. 此時電腦會多一個卸除式磁碟名稱為[SOGOU C1]，點進入[RECORD\XXXXXXXX(當天日期)]資料夾內，點擊該 WAV 檔案即可播放錄音檔案。

錄音檔案格式:WAV，256Kbps

錄音檔案名稱:XX_XX_XX.WAV(小時_分鐘_秒)，檔案名上有時間戳記，每 5 小時 1 個片段檔案

注意：機器沒有循環錄音功能、沒有聲控功能、沒有 A-B 復讀功能

規格：

充電孔:Type-C

內建容量:16GB，FAT32 格式