

4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。

手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。



1. Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後再插 **Nano Sim** 卡。

2. 觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。

3. 攝像頭：用於手錶端[視頻通訊]雙向視訊通話、[相機]拍照的攝像功能。

4. 麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

5. 返回鍵：接觸控螢幕的 O 鍵則返回上一頁面。
6. 喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
7. 開機鍵/SOS 一鍵求救：關機時長按開機鍵為開機；開機時長按開機鍵為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。
8. 環保矽膠錶帶：環保矽膠錶帶，配戴更舒適。

三. Nano Sim 卡的安裝



缺口向右，晶片朝上
將Nano SIM卡插入

安裝方式：

- 1.先確認手錶是否關機，請先關機。
- 2.將手錶鏡面正面向上擺放。
- 3.Nano Sim 卡缺口向右，晶片朝上，將 Nano Sim 卡由外向內插入至 Nano Sim 卡槽內，即可。

四.介面選單

1.時間主介面：在手錶時間介面上**長按**，再**左右滑動**，選擇該錶盤圖片後**再短按**，即可更換錶盤。各種錶盤中有時間、星期、愛心(好寶寶獎勵)。如下圖。




2.通知工作列：在手錶時間主介面上，**手錶由最上端往下滑動**。上方為電量、電信訊號、星期、日期、WIFI、藍牙、鬧鐘、愛心(好寶寶獎勵)。如下圖。



若再由右往左滑動，則會出現通知。

3.快捷圖示列：在手錶時間主介面上，**手錶由最下端往上滑動**。上方為 WIFI、藍牙、鈴聲、亮度、媒體音量。如下圖。



4.選單各 APP 圖示：



(1)撥號：顯示撥號盤，可撥打電話號碼出去。另外可透過 APP[開關設置]的[撥號功能]限制開啟。

(2)聯絡人：透過手機 APP 裡的[電話本]來添加聯繫人的電話號碼，來進行撥打電話或是按下面藍色按鈕來使用電話盤撥打任何電話出去。

(3)設定：點進去可以設定手錶系統相關設定。

①行動網路：VoLTE、APN、漫遊服務相關設定。

②Wifi：手錶連接 Wi-Fi 功能。

③藍牙：手錶連接藍牙功能。

④應用信息：應用程式資訊，可進行權限更改。