

4GRW-UF100 路由器 簡易說明書



使用方法:

1. 底部插入一張 NanoSIM 卡
2. 將機器 Type-C 插孔插入手機端或電腦 PC(需與內附 Type-C 轉 USB 轉接器使用)
3. 當機器上顯示燈號綠燈常亮，即可上網使用

注意:有些安卓手機無法直連，需手動開啟 WIFI 連接名稱:UF100_XXXXX 密碼:12345678，即可使用

設置:

1. 網絡設置:

連接模式

找網方式

APN 設置

2. 升級:

手動升級

自動升級

3. 高級設置

路由

防火牆

DDNS

斷線檢查

TTL

其他

4. 快速設置

管理地址:

192.168.8.1

帳號:admin

密碼:admin

介面語言:

英文/簡體中文

插上 NanoSIM 卡後，PC 接轉接頭後，插電腦可以用

插上 NanoSIM 卡後，關閉 WIFI，有些安卓手機 Type-c 無法直連

基本規格:

支援三大電信 NanoSIM 卡(4G/5G 卡)

使用 4G 網路

Type-C 接孔

2.4G 802.11b/g/n

最大連線數 8