

AW-14 安卓智慧手錶 使用說明書



上圖，手錶拉出 SIM 卡卡托出來，插入 1 張 NanoSIM 卡(支援 4G、5G SIM 卡)，即可。
該手錶支援 4G VoLTE 功能，可使用語音通話功能。

右邊上面按鍵:短按 1 下是主選單、返回。短按 2 下是風格切換。錶冠可旋轉翻頁。
右邊下面按鍵:長按是開關機、重啟。
左邊按鍵:快捷鍵跳轉

由上至下滑動:4G 訊號、電量、時間、亮度、WIFI、藍牙、零打擾、數據用量、電池、網路和網際網路、定位、音效、顯示、高音頻排水
由下至上滑動:無作用
由左至右滑動:無作用
由右至左滑動:主選單

手錶 APP 主選單:(繁體)

電話:撥號盤圖示、最近通話圖示、聯絡人圖示

設定:網路和網際網路、藍牙、快捷鍵跳轉、顯示、音效、場景模式、儲存空間、應用程式和通知、裝置安全性、軟件升級、定位、應用後臺管理、Google、GMS 省電管理、重設選項、更多設置(定時開關機、聯絡人、訊息、無線警報)、系統(語言與輸入設定、日期和時間、備份、關於手機)

瀏覽器.....可上網，首頁是 Google

錄音程式

日曆

通訊錄

相簿

檔案

音樂

碼表

Maps.....有圖資可定位

超級省電

心率

時鐘

血氧

手電筒

計算機

運動.....就是鍛鍊

一鍵清理

影片播放器

風格設置

錶盤市場

計步

相機

Play 商店.....可登錄可下載

訊息

應用市場:Assistant、Zalo、Messenger、Netflix、Simple in、Amazon、Tinder、WhatsApp

一鍵排水

注意：該手錶震動功能，需手動開啟。方法：需在[設定]-[音效]-[來電時同時震動] 開啟。

規格:

CPU:1.4GHz 展訊 Spreadtrum SC9832e 四核心

GPU:ARM Mali-T820

RAM:2+16G

解析度:410x502

螢幕尺寸:5.46 吋

安卓版本:8.1 版

有 GPS、藍牙

後攝像頭:30 萬，576x480