

AW-S9 藍芽智慧手錶 簡易說明書



使用前，請先插入一張 **4G 的 NanoSIM 卡**，建議三大電信 SIM 卡(遠傳、中華、台哥大)。

電話來電時:有來電聲音&有連續震動，可雙向通話。

簡訊來時，上面工作列會有推送通知，由上至下滑動可看到簡訊內容。

內建 **PLAY** 商店，可自行安裝谷歌地圖使用 **GPS** 導航。

內建 **PLAY** 商店，可自行安裝 **LINE** 可登陸使用、傳訊息、視訊通話。

內建 **PLAY** 商店，可自行安裝 **Youtube** 看影片。

有門禁功能，需使用門禁登錄方式，進行登錄。

上面錶冠不能旋轉，不是按鍵，**可以拔出來可翻轉是攝像頭。**

下面按鍵是電源開/關、返回鍵

手錶錶盤動作:

由上至下滑動:工作列、推送通知

由左至右滑動:時間、日期星期、2 個最近開啟應用

由右至左滑動:主選單

手錶內部 APP:

瀏覽器

相機

聯絡人.....可設定聯絡人撥打電話

時鐘

圖庫

訊息

音樂

設定

PLAY 商店.....可登錄使用和下載安裝 APP 至手錶內使用

Google 助理

日曆

通話記錄

錄音程式

心率

撥號.....有撥號盤可撥打電話

秒錶

風格

壁紙

指南針

計步

Google Go.....是 Google 瀏覽器可上網瀏覽網站

計算機

檔案管理器

硬體規格:

螢幕尺寸:1.78 吋

CPU:四核心

GPU:ARM Mali-T820

RAM:2G+32G

解析度:368x448

攝像頭拍照:1600x1200=200 萬, JPG

攝像頭錄影:640x480, 15FPS, MP4

安卓版本:8.1 版

有 WIFI、有藍牙、有震動

輸入法:內建 Gboard 注音，不用再安裝其它注音

防水係數:IPX67

充電:5V1A