

F2-Shot 4K 高畫質防水運動攝影機 使用說明書



蘋果 APP 下載: XDV

<https://apps.apple.com/app/xdv/id1032915274>

安卓 APP 下載: XDV

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aidewin.x1.view>

运动相机



广角



WIFI



超高清



防水



高清输出

警告



- 1, 防止跌落
- 2, 使其与任何强电磁干扰物体(例如电机)保持一定距离, 以避免强无线电波可能损坏产品并影响声音或图像质量。
- 3, 请勿将产品直接暴露在高温和强烈阳光下。
- 4, 我们建议使用高质量的Micro SD卡以获得最佳效果。
- 5, 请勿将Micro SD卡放在强磁性物体附近, 以免造成数据错误。
- 6, 万一设备过热, 冒烟或发出难闻的气味, 立即将其从电源插座上拔下, 以防止发生火灾。
- 7, 充电时请确保儿童安全。
- 8, 将设备存放在阴凉, 干燥, 无尘的地方。




产品特点

- 带有防水外壳, 可让您在水下30米处拍摄。
- 高清屏幕显示, 方便观看视频和图像。
- 可拆卸电池, 易于更换, 有助于延长产品使用寿命。
- 充电时录制视频。
- 高清1600万像素广角镜头。
- 高清输出
- 网络摄像机
- 支持SD卡存储, 最大可扩展到64GB
- 支持多种视频录制格式: 4K / 2K / 1080P / 720P / WVGA
- 支持MP5录音格式

- 支持多种照片拍摄模式:单拍和快照
- 已启用视频加密
- 超轻,体积小

产品结构





配件图

			
防水壳	绑带	头盔套	转换底座1
			
转换底座2	防水支架	转接支架1	转接支架2
			
转接支架3	背夹	转接头	单车支架
			
3M胶	无尘布	数据线	扎带+钢丝绳

入门

开机：

按下电源/模式按钮。

关机：

按住电源/模式按钮。

总览

打开相机电源, 然后反复按电源/模式按钮以循环浏览相机的模式和设置。

这些模式将按以下顺序显示：



	录像	录制视频
	拍照	拍摄单张照片
	缩时录影	延时录像
	回放	播放视频和照片
	设置	调整相机设定

设置



按确定键进入设置菜单。反复按电源/模式键以循环显示选项,然后按确定键选择所需的选项。

视频设置

视频分辨率	4K@30FPS/2.7k@30FPS/1080p@60FPS/ 1080p@30FPS/720p@120fps
视频声音	开/关
缩时录影	关/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒
循环录像	关/2分钟/3分钟/5分钟
慢摄影	1080P@60FPS/720P@120FPS

照片

像素设置	20M/12M/8M/5M/2M
定时拍照	3秒/5秒/10秒/20秒/关
自动拍	3秒/10秒/15秒/20秒/30秒/关
轨迹拍照	3P/S、5P/S、10P/S、20P/S、OFF

曝光	-2---+2
白平衡	自 ^白 动/晴天/阴天/白炽灯 灯/荧光灯
图像旋转	开/关
WIFI	开/关
光源频率	自动/50HZ/60HZ
LED指示灯	开/关
屏幕保护	10秒/20秒/30秒/关
自动关机	1分钟/3分钟/5分钟/关
时间水印	开/关
车载模式	开/关

设置

语言	英文/德文/法文/西班牙文/意大利文/葡萄牙文/ 繁体中文, 简体中文/日文/俄文/韩文/波兰文
日期时间	2015/01/01 12:00:00
格式	确认/取消
重置	确认/取消
固件版本	*****

内存卡	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120分钟	240分钟	320分钟
16GB	60分钟	120分钟	160分钟

视频模式

- 1. 要录制视频, 请确认相机处于“视频”模式。
- 2. 如果屏幕上显示“”视频图标, 请按确定键开始录制视频, 同时出现红色图标
- 3. 再次单击“确定”按钮停止视频, 红色图标也停止

拍照模式

- 1、要拍照, 请确认相机处于拍照模式。
- 2、如果屏幕上出现“”图片图标, 按OK键拍照

慢摄影

- 1, 要录制慢动作视频, 请确认相机处于慢动作模式。
- 2, 如果屏幕上显示慢动作视频图标“”, 按确定键开始录制视频, 同时也有红色图标。

缩时录影

- 1, 进入设置菜单, 打开此功能, 返回视频模式。
- 2, 如果屏幕上显示延时拍摄图标“”, 请按确定键开始拍摄, 同时还有红色图标。

回放

播放视频和照片

1. 确认相机处在播放菜单中
2. 按上下按钮选择文件, 按确定按钮播放视频

大小屏切换

短按下键切换大小屏(双屏不可同时显示)

电池

1、安装和拆卸电池

- a、打开电池盖。
- b、根据电池标签的正负号和箭头的方向, 将电池放入相机, 直到安装到位。
- c、取出电池, 推开电池盖即可取出电池

2、充电

- a、连接电脑或电源适配器可以充电。
- b、直接用汽车充电器可以在车内充电。
- c、可边充电边录制视频。(需要在设置中开启车载模式)
- d、断电可以充电。

相机无线连接APP

1, 下载APP客户端并将其安装到智能手机上, 安装后会显示XDV应用程序图标。

苹果手机, 直接搜索XDV单击安装。安装好后, 会出现一个APP应用程序图标。

点击进入XDV界面。

2、打开WIFI功能

a、选择“WIFI”菜单,按“确定”按钮进入,选择“打开”,屏幕将显示WIFI图标,

WIFI名称:*****,WIFI密码:*****。

b、单击“向上”按钮返回,此时打开手机设置WIFI功能,找到一个新的WIFI名称的网络,

c、连接后输入新的WIFI密码并确认连接。

d、此时打开已经安装了XDV的手机客户端,并搜索添加摄像头ID代码,

完成摄像头和视频操作后即可执行。

参数

屏幕	2.0寸+1.4寸液晶屏
镜头	170度 +高分辨率广角镜头
语言	英文/德文/法文/西班牙文/意大利文/葡萄牙文/ 繁体中文,简体中文/日文/俄文/韩文/波兰文
视频	4K@30FPS 2.7K(2688*1520)@30FPS 1080P(1920*1080)@60FPS 720P(1280*720)@120FPS
视频格式	MP4
压缩格式	H.264
照片	16M/14M/12M/8M/5M
内存	最大支持64GB
拍照模式	单张/定时拍 (2S / 5S / 10S) /连拍

光源频率	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
电源	5V/1A
电池	900毫安
录像时间	1080P/90分钟
充电时间	About 3 hours
系统	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac OS
尺寸	59.27*41.13*29.28mm
WIFI	支持