

RT-13 藍芽音頻接收發射器 使用說明



電源鍵:短按是確認/播放/暫停/接聽/掛斷, 長按電源鍵開/關機

上鍵:短按是上選擇/上一曲, 長按是音量大聲。

下鍵:短按是下選擇/下一曲, 長按是音量小聲。

左 M 鍵:短按是 AUX 和 USB 切換, 短按二下是 TX/RX 模式切換。

右箭頭鍵:短按是搜尋第二個裝置, 短按二下是停止目前連接裝置, 長按八秒是清除配對資訊。

使用方法:

1.長按電源鍵開/關機

2.左上角 TX 是發送、RX 是接收。切換這兩種模式是短按左邊 M 鍵二下。

TX:

<1>切換到 TX 模式下

<2>藍芽耳機長按藍紅閃爍進行配對

<3>機器 Searching 字樣會搜尋到藍芽耳機裝置名稱, 按電源鍵一下確認

<4>手機若 3.5mm 耳機孔, 連接 3.5mm 線接到機器, 機器按 M 鍵一下切換到 AUX, 手機播放音樂, 藍芽耳機能聽歌曲。

<5>手機若 Type-C 孔, 連接 Type-C 線接到機器, 機器按 M 鍵一下切換到 USB, 手機播放音樂, 藍芽耳機能聽歌曲。

RX:

<1>切換到 RX 模式下

<2>手機打開藍芽功能, 連接到 ZF-365 名稱後, 進行配對

<3>機器 3.5mm 孔連接 3.5mm 線到一般喇叭 LINE-IN 孔, 手機播放音樂, 一般喇叭即可播放音樂。

<4>若手機來電, 可短按電源鍵接聽/掛斷, 機器會顯示手機號碼, 不能語音接聽, 不會報號只有手機鈴聲。

Type-C 孔用來 5V-1A 充電。

藍芽 5.0 版。

機器 5 分鐘不動作自動關機。

可邊充電邊使用。

機器充滿電後, 可連續藍芽播放 10 小時。

TX、RX 都可以一托二。