

RT-15 藍芽音頻接收發射器說明書 簡易說明書



RX:接收
TX:發送

電源/電話鍵:長按 1 下是開關機。短按 1 下是播放/暫停。短按 2 下是末碼撥號。短按 3 下是 TF 卡模式切換。

RX/TX 鍵:接收/發送切換

上鍵:短按 1 下是下一曲。長按 1 下是音量減少

下鍵:短按 1 下是上一曲。長按 1 下是音量增加

耳機孔:3.5mm 可接耳機或喇叭輸出用

RX 模式使用:

1. 機器電源鍵長按 1 下開機
2. 機器切換到 RX 位置
3. 手機打開藍牙功能，連接 T68 藍牙名稱
4. 手機播放音樂
5. 機器耳機孔插入有線耳機/喇叭輸入端，即可聽音樂

TX 模式使用:

1. 機器電源鍵長按 1 下開機
2. 機器切換到 TX 位置
3. 藍牙耳機開機進行藍牙配對(紅藍燈閃爍)
4. 機器按上/下鍵選擇該藍牙耳機名稱，再短按 1 下電源鍵確認
5. 機器耳機孔接電腦音源孔，電腦播放音樂，即可藍牙耳機聽音樂

TF 卡模式使用:

1. 機器電源鍵長按 1 下開機
2. 機器插上 TF 卡 (TF 卡內需放 MP3 格式檔案音樂)
3. 機器切換到 RX 位置
4. 機器電源鍵短按 3 下切換到 TF 卡模式
5. 機器耳機孔插入有線耳機/喇叭輸入端
6. 機器電源鍵短按 1 下開始播放音樂，即可聽音樂

機器充滿電後，藍牙播放到沒電為止，共花約 7 小時
充電有電池格數

藍牙 v5.3

TF 卡最高支援:256GB

藍牙協議:A2SP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、HFP、SPP